

Petlibro

DOCKSTREAM 2 Smart Fountain

PLWF106, 6236106-V0002

FCC ID: 2A3DE-PLWF106

IC: 28987-PLWF106

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Model: PLWF106, 6236106

@Libro Corp. All Rights Reserved.

Manufacturer: Shenzhen Libro Technology Co., Ltd.

Address: 12/F, Tower B, GALAXY WORLD,
Yabao Road, Longgang District, Shenzhen, China

Made in China



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

petlibro.com

PETLIBRO

USER MANUAL

DOCKSTREAM 2 Smart Fountain




Please read this manual before using the product and keep it for future reference.

CONTENTS


EN · USER MANUAL	04
DE · BENUTZERHANDBUCH	15
FR · MANUEL UTILISATEUR	26
IT · MANUALE UTENTE	37
ES · MANUAL DE USUARIO	48
NL · GEBRUIKERSHANDLEIDING	59
SV · ANVÄNDARHANDBOK	70
PL · INSTRUKCJA OBSŁUGI	81

IN THE BOX




X1

Smart Fountain




X1

Power Adapter



X1

Power Cable




X1

Spout




X1

Water Pipe



X1


Filter & Cleaning Brush




X1

User Manual

PRODUCT OVERVIEW



Warning: Stainless steel water tray and filter tray are integrated and cannot be detached.




GETTING STARTED

01 / Connect

Step 01

Route the power cable through one of the cable slots on the bottom of the fountain to ensure accurate water-level monitoring.




Step 02

Scan this QR code or search for "Petlibro" in your smartphone's app store to download and install the App.




NOTE: The Petlibro Lite App is not compatible with this fountain. If you already have the Petlibro App installed, make sure you're using the latest version.

Step 03 When the Wi-Fi indicator light flashes white, the fountain is ready to connect to the App.




Step 04 Follow the instructions in the App to configure the network.




02 / Calibration

Place the empty base on a flat surface.




03 / Clean & Assemble

Step 01 Soak the filter in tap water for 5 minutes and rinse thoroughly, then rinse all tank parts.




Warning: Stainless steel water tray and filter tray are integrated and cannot be detached.

Step 02 Place the water pipe inside the water tank.



Step 03 Attach the soaked filter and install the filter lid. Fill the tank with water, install the water tray, and snap the lid in place.




Need more support?

Get more helpful guides and video tutorials with these QR codes or contact our customer support team at support@petlibro.com




Video Tutorials

Indicator



Light	Light Status	Equipment Status
Wi-Fi Indicator	White and blinking	Bluetooth pairing; trying to connect to Wi-Fi; OTA in progress
	White and steady	Connected and running normally
	Red and blinking	Network error
	Off	No power
Water-Shortage Indicator	White and steady	Water level ok (> minimum level)
	Orange and steady	Low water (650mL-1100mL)
	Red and steady	No water (<650mL); Tank detached
Filter Replacement Indicator	Off	Filter ok (< 14 days)
	Red and steady	Replace filter (≥ 14 days)

Wi-Fi Reset



Button	How to use
 Reset Wi-Fi	Press and hold for 3 seconds to reset Wi-Fi settings. The fountain will enter network configuration mode.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Please install and use the fountain strictly in accordance with the instructions provided.
- Use the fountain indoors only. Avoid exposure to high temperatures, high humidity, or direct sunlight.
- The fountain uses a low-voltage 5V power supply. While your pet will not receive an electric shock if they bite the cable, it may cause leakage. Position the cord to discourage chewing.

- Always use the original power adapter provided to avoid damaging the fountain or causing safety hazards.
- Place the fountain on dry, stable, level ground and keep it horizontal and upright. Overturning the fountain may cause malfunctioning or water leakage.
- Before using the fountain for the first time, please clean it thoroughly. Do not use water above 50°C.
- Do not wash or submerge the fountain's base. If the base gets wet during cleaning, wipe it dry immediately to prevent damage.
- Do not clean any parts of the fountain in a dishwasher.
- Turn off the power when the fountain is not in use.
- If you don't plan to use the fountain for a long period of time, clean and dry it completely, then store it in a dry place.
- Dispose of packaging materials properly. Plastic bags can lead to suffocation—always keep them away from children and pets.
- Do not use the fountain with pets that can't reach the water tray or have physical disabilities that prevent them from using it properly.
- Always make sure there is water in the tank before using the fountain. Do not operate the fountain with an empty tank.
- Please perform any repairs under the guidance of professionals to avoid potential accidents and injuries.
- Before leaving home, check that the fountain has enough water and power to operate while you're out.
- This fountain is not intended to replace human care. For their safety, pets should not be left unattended for extended periods of time.
- For best results, clean the water tank and internal parts every week, and replace the filter every week.
- To provide the best possible experience, the fountain will be regularly upgraded and optimized. Some features may differ from what is described in this manual. If you have any questions, contact our customer support team at support@petlibro.com.

SPECIFICATIONS

Model	PLWF106, 6236106
Power Adapter	Input: AC 100–240V 50/60Hz Output: 5V 1A
Water Tank Capacity	3L (101 oz)
Wireless Frequency	2.4 GHz & 5 GHz
Supported Systems	Android, iOS
Material	ABS, Stainless Steel
Dimensions	246 × 200 × 198 mm / 9.6 × 7.8 × 7.7 in
Weight	1.77 kg / 3.90 lb

WARRANTY

- 24-month warranty
- For guidance on product use, please contact our customer service team at support@petlibro.com.

NOTICE

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause interference.

- This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment complies with FCC's and IC's RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The antenna(s) used for this transmitter must be installed and operated to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be collocated or operated in conjunction with any other antenna or transmitter. Installers must ensure that 20cm separation distance will be maintained between the device (excluding its handset) and users.

WEEE Disposal and Recycling Information

All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

Legal Disclaimer Notice

This legal disclaimer applies to purchasers and users of products manufactured by or on behalf of Shenzhen Libro Technology Co., Ltd. and its affiliates (collectively, "Petlibro").

Unless otherwise expressly indicated in writing, Petlibro's products and instructions relating thereto are subject to change without notice. Users should check for and obtain the latest relevant information and verify that such information is current and complete before placing orders for Petlibro products.

Unless Petlibro has explicitly designated an individual Petlibro product as meeting the requirements of a particular industry standard or a particular qualification, Petlibro is not responsible for any failure of an individual Petlibro product to meet the requirements of such industry standard or

particular qualification.

The purchasers and users of Petlibro products are recommended to check the product label or USER MANUAL prior to using any of our products. If there are any discrepancies, customers should follow the information provided in the product or packaging. You should contact the manufacturer directly for any clarification relating to the product and recommended use. Unless expressly and specifically approved in writing by Petlibro on a case-by-case basis, use of any Petlibro products in unauthorized applications might not be safe and thus is at the user's sole risk.

To the maximum extent permitted by applicable law, Petlibro disclaims (i) any and all liability for special, punitive, consequential, incidental or indirect damages or lost revenues or lost profits, and (ii) any and all implied warranties, including implied warranties of fitness for particular purpose, non-infringement and merchantability.

EXTERNAL POWER SUPPLY


This fountain should only be used with the provided power cable and power adapter.

Model list	
US	TPA-418G050100UU01
EU	TPA-418K050100VU01
UK	TPA-418K050100BU01
JP	TPA-418G050100PU01
AU	TPA-418K050100SU01

ERSTE SCHRITTE

01 / Verbinden

Schritt 1 Führen Sie das Netzkabel durch einen der Kabelschlitze an der Unterseite des Brunnens, um eine genaue Wasserstandsüberwachung zu gewährleisten.




Schritt 2 Scannen Sie diesen QR-Code oder suchen Sie im App Store Ihres Smartphones nach „Petlibro“, um die App herunterzuladen und zu installieren.




HINWEIS: Die Petlibro Lite App ist nicht mit diesem Brunnen kompatibel. Wenn Sie die Petlibro App bereits installiert haben, stellen Sie sicher, dass Sie die neueste Version verwenden.

Schritt 3 Wenn die WLAN-Anzeige weiß blinkt, ist der Brunnen bereit, sich mit der App zu verbinden.




Schritt 4 Folgen Sie den Anweisungen in der App, um das Netzwerk zu konfigurieren.




02 / Kalibrierung

Stellen Sie die leere Basis auf eine ebene Fläche.




03 / Reinigen und zusammenbauen

Schritt 1 Weichen Sie den Filter 5 Minuten in Leitungswasser ein und spülen Sie ihn gründlich aus. Spülen Sie anschließend alle Tankteile ab.




Warnung: Edelstahl-Wasserschale und Filterschale sind integriert und können nicht abgenommen werden.

Schritt 2 Legen Sie den Wasserschlauch in den Wassertank.



Schritt 3 Setzen Sie den eingeweichten Filter ein und setzen Sie den Filterdeckel auf. Füllen Sie den Tank mit Wasser, setzen Sie die Wasserschale ein und schließen Sie den Deckel.




Benötigen Sie weitere Unterstützung?

Scannen Sie diesen QR-Code für weitere hilfreiche Anleitungen und Video-Tutorials oder kontaktieren Sie unseren Kundenservice unter support@petlibro.com




Anleitungen und Tutorials

Indikator



Leuchte	Leuchtstatus	Gerätestatus
WLAN-Anzeige	Weiß blinkend	Bluetooth-Kopplung; WLAN-Verbindung wird gesucht; OTA läuft
	Weiß und konstant	Verbunden und normaler Betrieb
	Rot und blinkend	Netzwerkfehler
	Aus	Kein Strom
Wassermangelanzeige	Weiß und konstant	Wasserstand ok (> Mindeststand)
	Orange und konstant	Niedriger Wasserstand (650–1100 ml)
	Rot und konstant	Kein Wasserstand (< 650 ml); Tank getrennt
Filterwechselanzeige	Aus	Filter ok (< 14 Tage)
	Rot und konstant	Filter austauschen (≥ 14 Tage)

WLAN zurücksetzen



Taste	Bedienung
 WLAN zurücksetzen	Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die WLAN-Einstellungen zurückzusetzen. Der Brunnen wechselt in den Netzwerkkonfigurationsmodus.

SICHERHEITSHINWEISE

- Bitte installieren und verwenden Sie den Brunnen strikt gemäß den Anweisungen.
- Verwenden Sie den Brunnen nur in Innenräumen. Vermeiden Sie hohe Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit oder direkte Sonneneinstrahlung.
- Der Brunnen verwendet ein 5-V-Niederspannungsnetzteil. Ihr Haustier erhält zwar keinen Stromschlag, wenn es am Kabel knabbert, es kann jedoch zu Undichtigkeiten kommen. Positionieren Sie das Kabel so, dass es nicht daran kauen kann.
- Verwenden Sie immer das mitgelieferte Originalnetzteil, um Schäden am Brunnen oder Sicherheitsrisiken zu vermeiden.

- Stellen Sie den Brunnen auf einen trockenen, stabilen und ebenen Untergrund und halten Sie ihn waagrecht und aufrecht. Ein Umkippen kann zu Fehlfunktionen oder Wasseraustritt führen.
- Reinigen Sie den Brunnen vor der ersten Inbetriebnahme gründlich. Verwenden Sie kein Wasser über 50 °C.
- Waschen oder tauchen Sie den Brunnensockel nicht ein. Sollte der Sockel beim Reinigen nass werden, wischen Sie ihn sofort trocken, um Schäden zu vermeiden.
- Reinigen Sie keine Teile des Brunnens in der Spülmaschine.
- Schalten Sie den Strom ab, wenn der Brunnen nicht in Gebrauch ist.
- Wenn Sie den Brunnen nicht benutzen möchten Wenn Sie den Brunnen längere Zeit nicht benutzen, reinigen und trocknen Sie ihn vollständig und lagern Sie ihn anschließend an einem trockenen Ort.
- Entsorgen Sie Verpackungsmaterialien ordnungsgemäß. Plastiktüten können zu Erstickung führen. Bewahren Sie sie daher stets außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- Benutzen Sie den Brunnen nicht mit Haustieren, die die Wasserschale nicht erreichen können oder aufgrund körperlicher Einschränkungen nicht richtig benutzen können.
- Stellen Sie vor der Benutzung sicher, dass sich Wasser im Tank befindet. Betreiben Sie den Brunnen nicht mit leerem Tank.
- Führen Sie Reparaturen bitte unter Anleitung von Fachleuten durch, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden.
- Prüfen Sie vor Ihrer Abreise, ob der Brunnen während Ihrer Abwesenheit ausreichend Wasser und Strom hat.
- Dieser Brunnen ersetzt nicht die menschliche Pflege. Zu ihrer Sicherheit sollten Haustiere nicht längere Zeit unbeaufsichtigt bleiben.
- Für optimale Ergebnisse reinigen Sie den Wassertank und die Innenteile wöchentlich und tauschen Sie den Filter wöchentlich aus.
- Um Ihnen ein optimales Erlebnis zu bieten, wird der Brunnen regelmäßig aktualisiert und optimiert. Einige Funktionen können von den Beschreibungen in dieser Anleitung abweichen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice. Kontaktieren Sie unser Team unter support@petlibro.com.

SPEZIFIKATIONEN

Modell	PLWF106, 6236106
Netzteil	Eingang: AC 100–240 V 50/60 Hz Ausgang: 5 V 1 A
Wassertankkapazität	3L (101 oz)
Funkfrequenz	2.4 GHz & 5 GHz
Unterstütztes System	Android, iOS
Material	ABS, Edelstahl
Abmessungen	246 × 200 × 198 mm / 9.6 × 7.8 × 7.7 Zoll
Gewicht	1.77 kg / 3.90 lb

GARANTIE

- 24 Monate Garantie
- Für weitere Informationen zur Produktnutzung wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice unter support@petlibro.com.

HINWEIS

FCC-Erklärung

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.
- Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen tolerieren, einschließlich Störungen, die zu unerwünschtem Betrieb führen können.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohngebäuden gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und strahlt Hochfrequenzenergie ab. Wird es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet, kann es zu Störungen des Funkverkehrs kommen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten.

Sollte dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stören (was durch Aus- und Einschalten des Geräts überprüft werden kann), wird dem Benutzer empfohlen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Neuausrichtung oder Standort der Empfangsantenne.
- Vergrößern des Abstands zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die mit einem anderen Stromkreis verbunden ist als der Empfänger.
- Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Dieses Gerät enthält lizenzfreie Sender/Empfänger, die den lizenzfreien RSS-Richtlinien von Innovation, Science and Economic Development Canada entsprechen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen.

- Dieses Gerät muss jegliche Störungen tolerieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.

Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis des Benutzers führen.

Dieses Gerät entspricht den von FCC und IC festgelegten Grenzwerten für die HF-Strahlungsbelastung in einer unkontrollierten Umgebung. Die für diesen Sender verwendeten Antennen müssen so installiert und betrieben werden, dass ein Abstand von mindestens 20 cm zu allen Personen eingehalten wird. Sie dürfen nicht zusammen mit anderen Antennen oder Sendern aufgestellt oder betrieben werden. Installateure müssen sicherstellen, dass ein Abstand von 20 cm zwischen dem Gerät (ausgenommen Mobilteil) und Benutzer.

Informationen zur Entsorgung und zum Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten

Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte sind Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE gemäß Richtlinie 2012/19/EU) und dürfen nicht mit dem unsortierten Hausmüll entsorgt werden. Schützen Sie Ihre Gesundheit und die Umwelt, indem Sie Ihre Altgeräte bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgeben, die von der Regierung oder den lokalen Behörden eingerichtet wurde. Durch ordnungsgemäße Entsorgung und Recycling können Sie potenzielle negative Folgen für Umwelt und Gesundheit vermeiden. Weitere Informationen zu Standort und Nutzungsbedingungen dieser Sammelstellen erhalten Sie beim Installateur oder den lokalen Behörden.

RECHTLICHER HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Dieser Haftungsausschluss gilt für Käufer und Benutzer von Produkten, die von oder im Auftrag von Shenzhen Libro Technology Co., Ltd. und seinen verbundenen Unternehmen (zusammen „Petlibro“) hergestellt werden.

Sofern nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes angegeben ist, können die Produkte von Petlibro und die dazugehörigen Anweisungen ohne Vorankündigung geändert werden. Benutzer sollten die neuesten relevanten Informationen prüfen und einholen und überprüfen, ob diese Informationen aktuell und vollständig sind, bevor sie Bestellungen für Petlibro-Produkte aufgeben.

Sofern Petlibro nicht ausdrücklich angegeben hat, dass ein einzelnes Petlibro-Produkt die Anforderungen eines bestimmten Industriestandards oder einer bestimmten Qualifikation erfüllt, ist Petlibro nicht dafür verantwortlich, wenn ein einzelnes Petlibro-Produkt die Anforderungen eines

solchen Industriestandards oder einer bestimmten Qualifikation nicht erfüllt.

Käufern und Benutzern von Petlibro-Produkten wird empfohlen, vor der Verwendung unserer Produkte das Produktetikett oder das BENUTZERHANDBUCH zu lesen. Bei Unstimmigkeiten sollten sich Kunden an den Hinweisen auf dem Produkt bzw. der Verpackung orientieren. Für nähere Auskünfte zum Produkt und zur empfohlenen Verwendung sollten Sie sich direkt an den Hersteller wenden. Sofern von Petlibro im Einzelfall nicht ausdrücklich und speziell schriftlich genehmigt, ist die Verwendung von Petlibro-Produkten in nicht autorisierten Anwendungen möglicherweise nicht sicher und erfolgt somit ausschließlich auf Risiko des Benutzers.

Soweit nach geltendem Recht zulässig, lehnt Petlibro (i) jegliche Haftung für Sonder-, Straf-, Folge-, Neben- oder indirekte Schäden oder entgangene Einnahmen oder entgangene Gewinne und (ii) jegliche stillschweigende Garantien ab, einschließlich stillschweigender Garantien für die Eignung für einen bestimmten Zweck, die Nichtverletzung und die Handelsüblichkeit.

EXTERNE STROMVERSORGUNG


Dieser Brunnen darf nur mit dem mitgelieferten Netzkabel und Netzteil verwendet werden.

Modellliste	
US	TPA-418G050100UU01
EU	TPA-418K050100VU01
UK	TPA-418K050100BU01
JP	TPA-418G050100PU01
AU	TPA-418K050100SU01

MISE EN ROUTE

01 / Connector

Étape 1 Faites passer le câble d'alimentation par l'une des fentes prévues à cet effet sous la fontaine pour assurer une surveillance précise du niveau d'eau.




Étape 2 Scannez ce QR code ou recherchez « Petlibro » dans l'App Store de votre smartphone pour télécharger et installer l'application.




REMARQUE: L'application Petlibro Lite n'est pas compatible avec cette fontaine. Si vous avez déjà installé l'application Petlibro, assurez-vous d'utiliser la dernière version.

Étape 3 Lorsque le voyant Wi-Fi clignote en blanc, la fontaine est prête à se connecter. L'application.




Étape 4 Suivez les instructions de l'application pour configurer le réseau.




02 / Étalonnage

Placer la base vide sur une surface plane




03 / Nettoyage & Assemblage

Étape 1 Faites tremper le filtre dans l'eau du robinet pendant 5 minutes, rincez-le abondamment, puis rincez tous les éléments du réservoir.




Attention: Le récipient à eau en acier inoxydable et le récipient à filtre sont intégrés et ne peuvent pas être détachés.

Étape 2 Insérez le tuyau d'eau dans le réservoir.



Étape 3 Fixez le filtre trempé et installez le couvercle. Remplissez le réservoir d'eau, installez le bac à eau et enclenchez le couvercle.




Besoin d'aide ?

Scannez ce code QR pour accéder à d'autres guides et tutoriels vidéo utiles, ou contactez notre service client à l'adresse support@petlibro.com




Guides et tutoriels

Indicateur



Voyant	Light Status	Equipment Status
Indicateur Wi-Fi	Blanc clignotant	Appairage Bluetooth ; tentative de connexion au Wi-Fi ; Connexion OTA en cours
	Blanc fixe	Connecté et fonctionne normalement
	Rouge clignotant	Erreur réseau
	Éteint	Pas d'alimentation
Indicateur de manque d'eau	Blanc fixe	Niveau d'eau correct (> niveau minimum)
	Orange fixe	Niveau d'eau bas (650 mL-1 100 mL)
	Rouge fixe	Pas d'eau (< 650 mL) ; Réservoir détaché
Indicateur de remplacement du filtre	Éteint	Filtre correct (< 14 jours)
	Rouge fixe	Remplacer le filtre ($\geq$ 14 jours)

Réinitialisation Wi-Fi



Bouton	Utilisation
 Réinitialiser le Wi-Fi	Maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour réinitialiser les paramètres Wi-Fi. La fontaine entrera alors en mode configuration réseau.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Veuillez installer et utiliser la fontaine en respectant scrupuleusement les instructions fournies.
- Utilisez la fontaine uniquement à l'intérieur. Évitez toute exposition à des températures élevées, à une forte humidité ou à la lumière directe du soleil.
- La fontaine fonctionne sur une alimentation basse tension de 5 V. Votre animal ne recevra pas de décharge électrique s'il mordille le câble, mais cela peut provoquer une fuite. Positionnez le

cordon de manière à l'empêcher de le mâcher.

- Utilisez toujours l'adaptateur secteur d'origine fourni pour éviter d'endommager la fontaine ou de mettre en danger la sécurité.
- Placez la fontaine sur un sol sec, stable et plat, et maintenez-la horizontale et droite. Le renversement de la fontaine peut provoquer un dysfonctionnement ou une fuite d'eau.
- Avant la première utilisation, veuillez la nettoyer soigneusement. N'utilisez pas d'eau à plus de 50 °C.
- Ne lavez pas et n'immergez pas le socle de la fontaine. Si le socle est mouillé pendant le nettoyage, essuyez-le immédiatement pour éviter tout dommage.
- Ne mettez aucun élément de la fontaine au lave-vaisselle.
- Coupez l'alimentation lorsque la fontaine n'est pas utilisée.
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser la fontaine pendant une longue période. Après une période prolongée, nettoyez-la et séchez-la soigneusement, puis rangez-la dans un endroit sec.
- Jetez les matériaux d'emballage correctement. Les sacs en plastique peuvent entraîner un risque d'étouffement ; tenez-les toujours hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- N'utilisez pas la fontaine avec des animaux domestiques qui ne peuvent pas atteindre le bac à eau ou qui souffrent d'un handicap physique les empêchant de l'utiliser correctement.
- Assurez-vous toujours qu'il y a de l'eau dans le réservoir avant d'utiliser la fontaine. N'utilisez pas la fontaine avec un réservoir vide.
- Veuillez effectuer toute réparation sous la supervision d'un professionnel afin d'éviter tout accident ou blessure.
- Avant de quitter votre domicile, vérifiez que la fontaine dispose de suffisamment d'eau et d'électricité pour fonctionner pendant votre absence.
- Cette fontaine n'est pas destinée à remplacer les soins d'un humain. Pour leur sécurité, les animaux domestiques ne doivent pas être laissés sans surveillance pendant de longues périodes.
- Pour de meilleurs résultats, nettoyez le réservoir d'eau et les pièces internes chaque semaine, et remplacez le filtre chaque semaine.
- Pour une expérience optimale, la fontaine sera régulièrement mise à niveau et optimisée. Certaines fonctionnalités peuvent différer de celles décrites dans ce manuel. Pour toute question, contactez notre service client à l'adresse support@petlibro.com.

CARACTÉRISTIQUES

Modèle	PLWF106, 6236106
Adaptateur secteur	Entrée: CA 100–240V 50/60Hz Sortie: 5V 1A
Capacité du réservoir d'eau	3L (101 oz)
Fréquence sans fil	2,4 GHz et 5 GHz
Systèmes compatibles	Android, iOS
Matériau	ABS, acier inoxydable
Dimensions	246 × 200 × 198 mm
Poids	1.77 kg

GARANTIE

- Garantie de 24 mois
- Pour obtenir des conseils sur l'utilisation du produit, veuillez contacter notre service client à l'adresse support@petlibro.com.

AVIS

Déclaration FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

- Cet appareil ne doit pas provoquer d' interférences nuisibles.
- Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

REMARQUE: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des radiofréquences et, s' il n' est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n' existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière.

Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en l' éteignant et en le rallumant, l' utilisateur est encouragé à essayer de corriger ces interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l' antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l' équipement et Récepteur.
- Branchez l'appareil sur une prise d'un circuit différent de celui du récepteur.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence, conformes aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

- Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.
- Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Tout changement ou modification apporté à cet appareil non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RF de la FCC et d'IC, définies pour un environnement non contrôlé. L'antenne ou les antennes utilisées pour cet émetteur doivent être installées et utilisées de manière à assurer une distance de séparation d'au moins 20 cm de toute personne et ne doivent pas être colocalisées ou utilisées conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur. Les installateurs doivent s'assurer de maintenir une distance de séparation de 20 cm entre l'appareil (à l'exclusion du combiné) et ses utilisateurs.

Informations sur l'élimination et le recyclage des DEEE

Tous les produits portant ce symbole sont des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE selon la directive 2012/19/UE) qui ne doivent pas être mélangés aux déchets ménagers non triés. Il est préférable de protéger la santé humaine et l'environnement en déposant vos équipements usagés dans un point de collecte désigné pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques, désigné par le gouvernement ou les autorités locales. Une élimination et un recyclage appropriés contribueront à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Veuillez contacter l'installateur ou les autorités locales pour plus d'informations sur l'emplacement et les conditions de ces points de collecte.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ LÉGALE

Cette clause de non-responsabilité s'applique aux acheteurs et aux utilisateurs de produits fabriqués par ou au nom de Shenzhen Libro Technology Co., Ltd. et de ses sociétés affiliées (collectivement, « Petlibro »).

Sauf indication contraire expresse par écrit, les produits Petlibro et les instructions s'y rapportant sont sujets à changement sans préavis. Les utilisateurs doivent rechercher et obtenir les dernières informations pertinentes et vérifier que ces informations sont à jour et complètes avant de passer des commandes de produits Petlibro.

À moins que Petlibro n'ait explicitement désigné un produit Petlibro individuel comme répondant aux exigences d'une norme industrielle particulière ou d'une qualification particulière, Petlibro n'est pas responsable de tout échec d'un produit Petlibro individuel à répondre aux exigences d'une telle norme industrielle ou d'une qualification particulière.

Il est recommandé aux acheteurs et aux utilisateurs du produit Petlibro de vérifier l'étiquette du produit ou le MANUEL D'UTILISATION avant d'utiliser l'un de nos produits. En cas de divergences, les clients doivent suivre les informations fournies dans le produit ou l'emballage. Vous devez contacter directement le fabricant pour toute précision relative au produit et à l'utilisation recommandée. Sauf autorisation expresse et spécifique par écrit de Petlibro au cas par cas, l'utilisation de tout produit Petlibro dans des applications non autorisées peut être dangereuse et se fait donc aux risques et périls de l'utilisateur.

Dans la mesure permise par la loi applicable, Petlibro décline (i) toute responsabilité pour les dommages spéciaux, punitifs, consécutifs, accessoires ou indirects ou la perte de revenus ou de profits, et (ii) toute garantie implicite, y compris les garanties implicites de aptitude à un usage particulier, non-contrefaçon et qualité marchande.

ALIMENTATION EXTERNE


Cette fontaine doit être utilisée uniquement avec le câble d'alimentation et l'adaptateur secteur fournis.

Liste des modèles	
US	TPA-418G050100UU01
UE	TPA-418K050100VU01
UK	TPA-418K050100BU01
JP	TPA-418G050100PU01
AU	TPA-418K050100SU01

PER INIZIARE

01 / Collegare

Fase 01 Fare passare il cavo di alimentazione attraverso una delle apposite fessure sul fondo della fontana per garantire un monitoraggio accurato del livello dell'acqua.




Fase 02 Scansionare questo codice QR o cercare "Petlibro" nell'app store del proprio smartphone per scaricare e installare l'app.



NOTA: l'app Petlibro Lite non è compatibile con questa fontana. Se l'app Petlibro è già installata, assicurarsi di utilizzare la versione più recente.


Fase 03

Quando la spia del Wi-Fi lampeggia in bianco, la fontana è pronta per connettersi al Wi-Fi. app.




Fase 04

Seguire le istruzioni nell'app per configurare la rete.




02 / Calibrazione

Posizionare la base vuota su una superficie piana.




03 / Pulisci e assembla

Fase 01 Immergere il filtro in acqua di rubinetto per 5 minuti e risciacquarlo abbondantemente, quindi risciacquare tutti i componenti del serbatoio.




Avvertenza: la vaschetta dell'acqua in acciaio inox e il vassoio del filtro sono integrati e non possono essere separati.

Fase 02 Inserire il tubo dell'acqua nel serbatoio.



Fase 03 Fissare il filtro immerso e installare il coperchio del filtro. Riempire il serbatoio d'acqua, installare la vaschetta dell'acqua e chiudere il coperchio a scatto.




Hai bisogno di ulteriore assistenza?

Scansiona questo codice QR per altre guide e tutorial video utili oppure contatta il nostro servizio clienti all'indirizzo support@petlibro.com




Guide e tutorial

Indicatore



Spia	Stato luce	Stato dell'apparecchiatura
Indicatore Wi-Fi	Bianco lampeggiante	Associazione Bluetooth; tentativo di connessione al Wi-Fi; OTA in corso
	Bianco fisso	Connesso e funzionante normalmente
	Rosso lampeggiante	Errore di rete
	Spento	Assenza di alimentazione
Indicatore mancanza acqua	Bianco fisso	Livello dell'acqua ok (> livello minimo)
	Arancione fisso	Livello dell'acqua basso (650 ml-1100 ml)
	Rosso fisso	Assenza di acqua (<650 ml); Serbatoio staccato
Indicatore sostituzione filtro	Spento	Filtro ok (< 14 giorni)
	Rosso fisso	Sostituire il filtro (≥ 14 giorni)

Ripristino Wi-Fi



Pulsante	Come si usa
 Ripristino Wi-Fi	Premere e tenere premuto per 3 secondi per ripristinare le impostazioni Wi-Fi. La fontana entrerà in modalità di configurazione di rete.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Installare e utilizzare la fontana seguendo scrupolosamente le istruzioni fornite.
- Utilizzare la fontana solo in ambienti chiusi. Evitare l'esposizione ad alte temperature, umidità elevata o luce solare diretta.
- La fontana utilizza un alimentatore a bassa tensione da 5 V. Sebbene il vostro animale domestico non riceva scosse elettriche se morde il cavo, potrebbe causare perdite. Posizionare il cavo in modo da scoraggiare la masticazione.

- Utilizzare sempre l'adattatore di alimentazione originale fornito per evitare di danneggiare la fontana o causare pericoli per la sicurezza.
- Posizionare la fontana su una superficie asciutta, stabile e piana e mantenerla orizzontale e verticale. Il rovesciamento della fontana potrebbe causare malfunzionamenti o perdite d'acqua.
- Prima di utilizzare la fontana per la prima volta, pulirla accuratamente. Non utilizzare acqua a temperatura superiore a 50 °C.
- Non lavare o immergere la base della fontana. Se la base si bagna durante la pulizia, asciugarla immediatamente per evitare danni.
- Non lavare alcuna parte della fontana in lavastoviglie.
- Spegnerla la fontana quando non è in uso.
- Se non si prevede di utilizzare la fontana per un lungo periodo di tempo, pulirla e asciugarla completamente, quindi riporla in un luogo asciutto.
- Smaltire correttamente i materiali di imballaggio. I sacchetti di plastica possono causare soffocamento: tenerli sempre lontani dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non utilizzare la fontana con animali domestici che non riescono a raggiungere la vaschetta dell'acqua o che hanno disabilità fisiche che impediscono loro di utilizzarla correttamente.
- Assicurarsi sempre che ci sia acqua nel serbatoio prima di utilizzare la fontana. Non utilizzare la fontana con il serbatoio vuoto.
- Eseguire eventuali riparazioni solo sotto la supervisione di professionisti per evitare potenziali incidenti e lesioni.
- Prima di uscire di casa, verificare che la fontana abbia acqua ed energia sufficienti per funzionare quando si è fuori.
- Questa fontana non è intesa a sostituire le cure umane. Per la loro sicurezza, gli animali domestici non devono essere lasciati incustoditi per lunghi periodi di tempo.
- Per risultati ottimali, pulire il serbatoio dell'acqua e le parti interne ogni settimana e sostituire il filtro ogni settimana.
- Per offrire la migliore esperienza possibile, la fontana verrà regolarmente aggiornata e ottimizzata. Alcune funzionalità potrebbero differire da quanto descritto in questo manuale. Per qualsiasi domanda, contattare il nostro team di assistenza clienti all'indirizzo support@petlibro.com.

SPECIFICHE

Modello	PLWF106, 6236106
Alimentatore	Ingresso: CA 100–240V 50/60Hz Uscita: 5V 1A
Capacità serbatoio acqua	3 l (101 oz)
Frequenza wireless	2,4 GHz e 5 GHz
Sistema supportato	Android, iOS
Materiale	ABS, Acciaio inossidabile
Dimensioni	246 × 200 × 198 mm / 9.6 × 7.8 × 7.7 pollici
Peso	1.77 kg / 3.90 lb

GARANZIA

- Garanzia di 24 mesi
- Per assistenza sull'utilizzo del prodotto, contattare il nostro servizio clienti all'indirizzo support@petlibro.com.

AVVISO

Dichiarazione FCC

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:

- Questo dispositivo non deve causare interferenze dannose.
- Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

NOTA: Questa apparecchiatura è stata testata e ritenuta conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione.

Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, cosa che può essere verificata spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e Ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

Questo dispositivo contiene trasmettitori/ricevitori esenti da licenza conformi agli RSS esenti da licenza di Innovation, Science and Economic Development Canada. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

- Questo dispositivo non deve causare interferenze.
- Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, comprese quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

Alterazioni o modifiche a questa unità non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

Questo dispositivo è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni RF stabiliti da FCC e IC per un ambiente non controllato. L'antenna/e utilizzata/e per questo trasmettitore deve/devono essere installate e utilizzate in modo da garantire una distanza di almeno 20 cm da tutte le persone e non devono essere collocate o utilizzate insieme ad altre antenne o trasmettitori. Gli installatori devono garantire una distanza di 20 cm saranno mantenuti tra il dispositivo (escluso il suo ricevitore) e gli utenti.

Informazioni sullo smaltimento e il riciclaggio RAEE

Tutti i prodotti contrassegnati da questo simbolo sono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE secondo la direttiva 2012/19/UE) che non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici indifferenziati. È invece necessario proteggere la salute umana e l'ambiente consegnando i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche presso un punto di raccolta designato per il riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, designato dal governo o dalle autorità locali. Il corretto smaltimento e riciclaggio contribuirà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana. Contattare l'installatore o le autorità locali per ulteriori informazioni sull'ubicazione e sui termini e le condizioni di tali punti di raccolta.

AVVISO DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ LEGALE

La presente esclusione di responsabilità legale si applica agli acquirenti e agli utenti di prodotti fabbricati da o per conto di Shenzhen Libro Technology Co., Ltd. e delle sue affiliate (collettivamente, "Petlibro").

Salvo diversa indicazione espressa per iscritto, i prodotti Petlibro e le istruzioni ad essi relativi sono soggetti a modifiche senza preavviso. Gli utenti devono verificare e ottenere le informazioni pertinenti più recenti e verificare che tali informazioni siano aggiornate e complete prima di effettuare ordini per i prodotti Petlibro.

A meno che Petlibro non abbia esplicitamente designato un singolo prodotto Petlibro come

conforme ai requisiti di un particolare standard di settore o di una particolare qualifica, Petlibro non è responsabile per l'eventuale mancata conformità di un singolo prodotto Petlibro ai requisiti di tale standard di settore o particolare qualifica.

Si consiglia agli acquirenti e agli utenti del prodotto Petlibro di controllare l'etichetta del prodotto o il MANUALE UTENTE prima di utilizzare uno qualsiasi dei nostri prodotti. In caso di discrepanze, i clienti devono seguire le informazioni fornite nel prodotto o nella confezione. Si consiglia di contattare direttamente il produttore per qualsiasi chiarimento relativo al prodotto e all'uso consigliato. A meno che non sia espressamente e specificatamente approvato per iscritto da Petlibro caso per caso, l'uso di qualsiasi prodotto Petlibro in applicazioni non autorizzate potrebbe non essere sicuro ed è quindi ad esclusivo rischio dell'utente.

Nella misura massima consentita dalla legge applicabile, Petlibro declina (i) qualsiasi responsabilità per danni speciali, punitivi, consequenziali, incidentali o indiretti o perdite di ricavi o mancati profitti e (ii) qualsiasi e tutte le garanzie implicite, comprese le garanzie implicite di idoneità per scopi particolari, non violazione e commerciabilità.

ALIMENTAZIONE ESTERNA

Questa fontana deve essere utilizzata solo con il cavo di alimentazione e l'adattatore in dotazione.


Elenco modelli	
US	TPA-418G050100UU01
EU	TPA-418K050100VU01
UK	TPA-418K050100BU01
JP	TPA-418G050100PU01
AU	TPA-418K050100SU01

PRIMEROS PASOS

01 / Conectar

Paso 01

Pase el cable de alimentación por una de las ranuras para cables en la parte inferior de la fuente. Esto garantiza un monitoreo preciso del nivel del agua.



Paso 02


Escanee este código QR o busque "Petlibro" en la tienda de aplicaciones de su teléfono para descargar e instalar la app.




NOTA: La aplicación Petlibro Lite no es compatible con esta fuente. Si ya tiene instalada la aplicación Petlibro, asegúrese de usar la versión más reciente.

Paso 03


Cuando la luz indicadora de Wi-Fi parpadee en blanco, la fuente está lista para conectarse a la aplicación.

**Paso 04**


Siga las instrucciones en la aplicación para configurar la red.

**02 / Calibración**

Coloque la base vacía sobre una superficie plana.


**03 / Limpiar y ensamblar****Paso 01**

Remoje el filtro en agua del grifo durante 5 minutos y enjuáguelo a fondo. Luego, lave todas las piezas del depósito.




Advertencia: La bandeja de agua de acero inoxidable y la bandeja del filtro están integradas en una sola pieza y no se pueden separar.

Paso 02 Coloque la tubería de agua dentro del depósito.



Paso 03 Fije el filtro remojado e instale la tapa del filtro. Llene el depósito con agua, instale la bandeja de agua y ajuste la tapa hasta que encaje.




¿Necesita más ayuda?

Escanee este código QR para acceder a guías detalladas y tutoriales en video, o contacte a nuestro equipo de soporte en: support@petlibro.com




Guías y tutoriales

Indicatore



Spia	Stato della luce	Stato dell'apparecchiatura
Indicatore Wi-Fi	Bianco lampeggiante	Associazione Bluetooth; tentativo di connessione al Wi-Fi; OTA in corso
	Bianco fisso	Connesso e funzionante normalmente
	Rosso lampeggiante	Errore di rete
	Spento	Assenza di alimentazione
Indicatore mancanza acqua	Bianco fisso	Livello dell'acqua ok (> livello minimo)
	Arancione fisso	Livello dell'acqua basso (650 ml-1100 ml)
	Rosso fisso	Assenza di acqua (<650 ml); Serbatoio staccato
Indicatore sostituzione filtro	Spento	Filtro ok (< 14 giorni)
	Rosso fisso	Sostituire il filtro (> 14 giorni)

Reinicio de Wi-Fi



Botón	Cómo usar
 Reiniciar Wi-Fi	Mantenga presionado durante 3 segundos para restablecer la configuración de Wi-Fi. La fuente entrará en el modo de configuración de red.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Instale y utilice la fuente siguiendo estrictamente las instrucciones proporcionadas.
- Utilice la fuente solo en interiores. Evite la exposición a altas temperaturas, humedad alta o luz solar directa.
- La fuente utiliza una fuente de alimentación de bajo voltaje de 5 V. Si bien su mascota no recibirá una descarga eléctrica si muerde el cable, podría causar fugas. Coloque el cable de forma que no lo muerda.

- Utilice siempre el adaptador de corriente original incluido para evitar dañar la fuente o causar riesgos de seguridad.
- Coloque la fuente sobre una superficie seca, estable y nivelada, y manténgala horizontal y en posición vertical. Volcar la fuente puede causar un mal funcionamiento o fugas de agua.
- Antes de usar la fuente por primera vez, límpiela bien. No utilice agua a más de 50 °C.
- No lave ni sumerja la base de la fuente. Si la base se moja durante la limpieza, séquela inmediatamente para evitar daños.
- No lave ninguna pieza de la fuente en el lavavajillas.
- Apague la fuente cuando no esté en uso.
- Si no planea usar la fuente durante un período prolongado, límpiela y séquela completamente y guárdela en un lugar seco.
- Deseche los materiales de embalaje correctamente. Las bolsas de plástico pueden provocar asfixia; manténgalas siempre fuera del alcance de niños y mascotas.
- No utilice la fuente con mascotas que no puedan alcanzar la bandeja de agua o que tengan discapacidades físicas que les impidan usarla correctamente.
- Asegúrese siempre de que haya agua en el tanque antes de usar la fuente. No utilice la fuente con el tanque vacío.
- Realice cualquier reparación bajo la supervisión de profesionales para evitar posibles accidentes y lesiones.
- Antes de salir de casa, compruebe que la fuente tenga suficiente agua y energía para funcionar mientras está fuera.
- Esta fuente no está diseñada para sustituir el cuidado humano. Por su seguridad, no deje a las mascotas sin supervisión durante períodos prolongados.
- Para obtener mejores resultados, limpie el tanque de agua y las piezas internas semanalmente y reemplace el filtro semanalmente.
- Para ofrecer la mejor experiencia posible, la fuente se actualizará y optimizará periódicamente. Algunas funciones pueden diferir de lo descrito en este manual. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente. En support@petlibro.com

ESPECIFICACIONES

Modelo	PLWF106, 6236106
Adaptador de corriente	Entrada: CA 100–240 V 50/60 Hz Salida: 5 V 1 A
Capacidad del depósito de agua	3L (101 oz)
Frecuencia inalámbrica	2,4 GHz y 5 GHz
Sistema compatible	Android, iOS
Material	ABS, acero inoxidable
Dimensiones	246 × 200 × 198 mm / 9.6 × 7.8 × 7.7 pulgadas
Peso	1.77 kg / 3.90 lb

GARANTÍA

- Garantía de 24 meses
- Para obtener orientación sobre el uso del producto, contacte con nuestro equipo de atención al cliente en support@petlibro.com.

AVISO

Declaración de la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.
- Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación específica.

Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiéndolo y apagándolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre Equipo y receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/televisión con experiencia para obtener ayuda.

Este dispositivo contiene transmisores/receptores exentos de licencia que cumplen con los RSS exentos de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- Este dispositivo no puede causar interferencias.

- Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Los cambios o modificaciones a esta unidad que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para operar el equipo.

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de radiofrecuencia (RF) de la FCC y la IC establecidos para un entorno no controlado. La(s) antena(s) utilizada(s) para este transmisor debe(n) instalarse y operarse de forma que proporcionen una distancia de al menos 20 cm de todas las personas y no debe(n) colocarse ni operarse junto con ninguna otra antena o transmisor. Los instaladores deben asegurarse de que se mantendrá una distancia de 20 cm entre el dispositivo (excluyendo el auricular) y los usuarios.

Información sobre la eliminación y el reciclaje de RAEE

Todos los productos con este símbolo son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE, según la Directiva 2012/19/UE) que no deben mezclarse con los residuos domésticos sin clasificar. En su lugar, debe proteger la salud humana y el medio ambiente entregando sus equipos usados en un punto de recogida designado para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos, designado por el gobierno o las autoridades locales. La eliminación y el reciclaje correctos ayudarán a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Para obtener más información sobre la ubicación y las condiciones de dichos puntos de recogida, póngase en contacto con el instalador o las autoridades locales.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD

Esta exclusión de responsabilidad es aplicable a los compradores y usuarios de productos fabricados por o en nombre de Shenzhen Libro Technology Co., Ltd. y sus filiales (colectivamente, "Petlibro").

A menos que se indique expresamente lo contrario por escrito, los productos Petlibro y las instrucciones relativas a los mismos están sujetos a cambios sin previo aviso. Los usuarios deben verificar y obtener la información más reciente y relevante y asegurarse de que dicha información esté actualizada y completa antes de realizar un pedido de productos Petlibro.

Salvo que Petlibro haya identificado expresamente un producto Petlibro concreto como conforme a los requisitos de una norma industrial o un fin específicos, Petlibro no se hará responsable del incumplimiento por parte del producto Petlibro de los requisitos de dicha norma industrial o fin específicos.

Se recomienda a los compradores y usuarios de productos Petlibro que consulten la etiqueta del producto o el MANUAL DEL USUARIO antes de utilizar cualquiera de nuestros productos. En caso de discrepancias, se ruega a los clientes que sigan la información proporcionada en el producto o embalaje. Para cualquier aclaración relativa al producto y su uso recomendado, póngase directamente en contacto con el fabricante. Salvo que Petlibro proporcione su aprobación expresa y específica por escrito en función de cada caso, el uso de cualquiera de los productos Petlibro para aplicaciones no autorizadas podría no ser seguro y, por lo tanto, es responsabilidad exclusiva del usuario.

En la medida máxima en que lo permita la legislación aplicable, Petlibro rechaza (i) cualquier responsabilidad por daños especiales, punitivos, consecuentes, incidentales o indirectos o pérdida de ingresos o beneficios, y (ii) cualquier garantía implícita, incluidas las garantías implícitas de idoneidad para un fin determinado, no infracción y comerciabilidad.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA


Esta fuente solo debe utilizarse con el cable y el adaptador de corriente incluidos.

Lista de modelos	
EE. UU.	TPA-418G050100UU01
UE	TPA-418K050100VU01
RU	TPA-418K050100BU01
JP	TPA-418G050100PU01
AU	TPA-418K050100SU01

AAN DE SLAG

01 / Verbinden

Stap 01 Leid de stroomkabel door een van de kabelopeningen aan de onderkant van de fontein voor een nauwkeurige waterstandcontrole.




Stap 02 Scan deze QR-code of zoek naar "Petlibro" in de app store van je smartphone om de app te downloaden en te installeren.



LET OP: De Petlibro Lite-app is niet compatibel met deze fontein. Als je de Petlibro-app al hebt geïnstalleerd, zorg er dan voor dat je de nieuwste versie gebruikt.


Stap 03

Wanneer het wifi-indicatielampje wit knippert, is de fontein klaar voor gebruik. om verbinding te maken met de app.




Stap 04

Volg de instructies in de app om het netwerk te configureren.




02 / Kalibratie

Plaats de lege basis op een vlak oppervlak.




03 / Reinigen en monteren

Stap 01 Laat het filter 5 minuten weken in kraanwater en spoel het grondig af. Spoel vervolgens alle onderdelen van het aquarium af.




Waarschuwing: De roestvrijstalen waterbak en filterbak zijn geïntegreerd en kunnen niet worden losgemaakt.

Stap 02 Plaats de waterslang in het waterreservoir.



Stap 03 Bevestig het geweekte filter en plaats het filterdeksel. Vul het reservoir met water, plaats de waterbak en klik het deksel vast.




Meer ondersteuning nodig?

Scan deze QR-code voor meer handige handleidingen en videotutorials, of neem contact op met onze klantenservice via support@petlibro.com




Handleidingen en tutorials

Indicator



Lampje	Lampstatus	Apparaatstatus
Wifi-indicator	Wit en knipperend	Bluetooth-koppeling; probeert verbinding te maken met wifi; OTA bezig
	Wit en constant	Verbonden en werkt normaal
	Rood en knipperend	Netwerkfout
	Uit	Geen stroom
Indicator watertekort	Wit en constant	Waterpeil ok (> minimumpeil)
	Oranje en constant	Laag waterpeil (650 ml-1100 ml)
	Rood en constant	Geen water (< 650 ml); Reservoir losgekoppeld
Indicator filtervervanging	Uit	Filter ok (< 14 dagen)
	Rood en constant	Filter vervangen (≥ 14 dagen)

Wifi resetten



Knop	Gebruiksaanwijzing
 Wifi resetten	Houd de knop 3 seconden ingedrukt om de wifi-instellingen te resetten. De fontein gaat naar de netwerkconfiguratiemodus.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Installeer en gebruik de fontein strikt volgens de meegeleverde instructies.
- Gebruik de fontein **alleen** binnenshuis. Vermijd blootstelling aan hoge temperaturen, hoge luchtvochtigheid of direct zonlicht.
- De fontein gebruikt een laagspanningsvoeding van 5V. Hoewel uw huisdier geen elektrische schok krijgt als het op de kabel bijt, kan dit lekkage veroorzaken. Positioneer het snoer zo dat kauwen wordt ontmoedigd.
- Gebruik altijd de originele meegeleverde stroomadapter om schade aan de fontein of veiligheidsrisico's te voorkomen.

- Plaats de fontein op een droge, stabiele en vlakke ondergrond en houd deze horizontaal en rechtop. Het omvallen van de fontein kan storingen of waterlekkage veroorzaken.
- Maak de fontein grondig schoon voordat u deze voor het eerst gebruikt. Gebruik geen water warmer dan 50 °C.
- Was de basis van de fontein niet en dompel hem niet onder in water. Als de basis tijdens het reinigen nat wordt, droog deze dan onmiddellijk af om schade te voorkomen.
- Reinig geen onderdelen van de fontein in de vaatwasser.
- Schakel de stroom uit wanneer de fontein niet in gebruik is.
- Als u van plan bent de fontein gedurende langere tijd niet te gebruiken Maak de fontein na verloop van tijd schoon en droog hem volledig af en bewaar hem vervolgens op een droge plaats.
- Gooi verpakkingsmateriaal op de juiste manier weg. Plastic zakken kunnen verstikking veroorzaken - houd ze altijd buiten bereik van kinderen en huisdieren.
- Gebruik de fontein niet met huisdieren die de waterbak niet kunnen bereiken of een lichamelijke beperking hebben waardoor ze de fontein niet goed kunnen gebruiken.
- Zorg er altijd voor dat er water in de tank zit voordat u de fontein gebruikt. Gebruik de fontein niet met een lege tank.
- Voer reparaties uit onder begeleiding van professionals om mogelijke ongelukken en verwondingen te voorkomen.
- Controleer voordat u vertrekt of de fontein voldoende water en stroom heeft om te werken terwijl u weg bent.
- Deze fontein is niet bedoeld om de zorg van mensen te vervangen. Voor hun veiligheid mogen huisdieren niet langdurig zonder toezicht worden achtergelaten.
- Voor het beste resultaat reinigt u de watertank en de interne onderdelen wekelijks en vervangt u het filter wekelijks.
- Voor een optimale ervaring wordt de fontein regelmatig geüpgraded en geoptimaliseerd. Sommige functies kunnen afwijken van wat in deze handleiding wordt beschreven. Neem bij vragen contact op met onze klantenservice via support@petlibro.com.

SPECIFICATIES

Model	PLWF106, 6236106
Stroomadapter	Ingang: AC 100–240V 50/60Hz Uitgang: 5V 1A
Watertankinhoud	3L (101 oz)
Draadloze frequentie	2.4 GHz & 5 GHz
Ondersteund systeem	Android, iOS
Materiaal	ABS, roestvrij staal
Afmetingen	246 × 200 × 198 mm / 9.6 × 7.8 × 7.7 inch
Gewicht	1.77 kg / 3.90 lb

GARANTIE

- 24 maanden garantie
- Voor hulp bij het gebruik van het product kunt u contact opnemen met onze klantenservice via support@petlibro.com.

KENNISGEVING

FCC-verklaring

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken.
- Dit apparaat moet elke ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

OPMERKING: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, conform Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke interferentie veroorzaken in radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er in een bepaalde installatie geen interferentie zal optreden.

Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt in radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:

- De ontvangstantenne opnieuw richten of verplaatsen.
- De afstand tussen de apparatuur en Ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

Dit apparaat bevat vergunningsvrije zender(s)/ontvanger(s) die voldoen aan de vergunningsvrije RSS-richtlijnen van Innovation, Science and Economic Development Canada. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken.

- Dit apparaat moet elke interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

Wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.

Deze apparatuur voldoet aan de RF-stralingsblootstellingslimieten van de FCC en IC voor een ongecontroleerde omgeving. De antenne(s) die voor deze zender worden gebruikt, moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op een afstand van ten minste 20 cm van alle personen en mogen niet samen met een andere antenne of zender worden geplaatst of gebruikt. Installateurs moeten ervoor zorgen dat er een afstand van 20 cm is blijft behouden tussen het apparaat (met uitzondering van de hand-set) en de gebruikers.

Informatie over AEEA-afvoer en recycling

Alle producten met dit symbool zijn afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA volgens richtlijn 2012/19/EU) die niet met ongesorteerd huishoudelijk afval mogen worden gemengd. Bescherm in plaats daarvan de gezondheid van mens en milieu door uw afgedankte apparatuur in te leveren bij een door de overheid of lokale autoriteiten aangewezen inzamelpunt voor de recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Correcte afvoer en recycling helpen mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van de mens te voorkomen. Neem contact op met de installateur of de lokale autoriteiten voor meer informatie over de locatie en de voorwaarden van dergelijke inzamelpunten.

Juridische disclaimer

Deze juridische disclaimer is van toepassing op kopers en gebruikers van producten die worden geproduceerd door of namens Shenzhen Libro Technology Co., Ltd. en haar dochterondernemingen (gezamenlijk "Petlibro").

Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk aangegeven, kunnen de producten van Petlibro en de instructies die daarop betrekking hebben, zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gebruikers dienen de meest recente relevante informatie te raadplegen en te verifiëren of deze informatie actueel en volledig is voordat ze bestellingen voor Petlibro-producten plaatsen.

Tenzij Petlibro expliciet heeft aangegeven dat een individueel Petlibro-product voldoet aan de vereisten van

een bepaalde industriernorm of een bepaalde kwalificatie, is Petlibro niet verantwoordelijk voor het niet voldoen van een individueel Petlibro-product aan de vereisten van een dergelijke industriernorm of bepaalde kwalificatie.

Kopers en gebruikers van Petlibro-producten wordt aangeraden het productetiket of de GEBRUIKERSHANDLEIDING te controleren voordat ze een van onze producten gebruiken. Als er afwijkingen zijn, dienen klanten de informatie op het product of de verpakking te volgen. Neem rechtstreeks contact op met de fabrikant voor meer informatie over het product en het aanbevolen gebruik. Tenzij uitdrukkelijk en specifiek schriftelijk goedgekeurd. Door Petlibro kan per geval worden beoordeeld of het gebruik van Petlibro-producten in ongeautoriseerde toepassingen onveilig is en daarom geheel voor eigen risico van de gebruiker is.

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, wijst Petlibro (i) alle aansprakelijkheid af voor speciale, punitieve, gevolg-, incidentele of indirecte schade of gederfde inkomsten of winst, en (ii) alle impliciete garanties, inclusief impliciete garanties van geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk en verhandelbaarheid.

EXTERNE VOEDING

Deze fontein mag **alleen** worden gebruikt met de meegeleverde stroomkabel en stroomadapter.


Modellijst	
VS	TPA-418G050100UU01
EU	TPA-418K050100VU01
VK	TPA-418K050100BU01
JP	TPA-418G050100PU01
AU	TPA-418K050100SU01

KOMMA IGÅNG

01 / Ansluta

Steg 01

Dra strömkabeln genom en av kabelhålen på undersidan av fontänen för att säkerställa noggrann vattennivåövervakning.




Steg 02

Skanna den här QR-koden eller sök efter "Petlibro" i din smartphones appbutik för att ladda ner och installera appen.




OBS: Petlibro Lite-appen är inte kompatibel med den här fontänen. Om du redan har Petlibro-appen installerad, se till att du använder den senaste versionen.

Steg 03 När Wi-Fi-indikatorlampan blinkar vitt är fontänen redo att ansluta till appen.




Steg 04 Följ instruktionerna i appen för att konfigurera nätverket.




02 / Kalibrering

Placera den tomma basen på en plan yta.




03 / Rengör & montera

Steg 01 Blötlägg filtret i kranvatten i 5 minuter och skölj noggrant. Skölj sedan alla tankdelar.




Varning: Vattenbricka och filterbricka i rostfritt stål är integrerade och kan inte lossas.

Steg 02 Placera vattenröret inuti vattentanken.



Steg 03 Fäst det blötlagda filtret och sätt tillbaka filterlocket. Fyll tanken med vatten, sätt tillbaka vattenbrickan och snäpp fast locket.




Behöver du mer support?

Skanna den här QR-koden för fler användbara guider och videohandledningar, eller kontakta vår kundtjänst på support@petlibro.com




Guider och handledningar

Indikator



Ljus	Ljusstatus	Utrustningsstatus
Wi-Fi-indikator	Vit och blinkande	Bluetooth-parning; försöker ansluta till Wi-Fi; OTA pågår
	Vit och fast	Ansluten och fungerar normalt
	Röd och blinkande	Nätverksfel
	Av	Ingen ström
Indikator för vattenbrist	Vit och fast	Vattennivå ok (> miniminivå)
	Orange och fast	Låg vattennivå (650 ml - 1100 ml)
	Röd och fast	Inget vatten (< 650 ml); Tank lossad
Indikator för filterbyte	Av	Filter ok (< 14 dagar)
	Röd och fast	Byt filter (≥ 14 dagar)

Wi-Fi-återställning



Knapp	Användning
 Återställ Wi-Fi	Tryck och håll in i 3 sekunder för att återställa Wi-Fi-inställningarna. Fontänen går in i nätverkskonfigurationsläge.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

- Installera och använd fontänen strikt i enlighet med de medföljande instruktionerna.
- Använd fontänen endast inomhus. Undvik exponering för höga temperaturer, hög luftfuktighet eller direkt solljus.
- Fontänen använder en lågspänningsströmförsörjning på 5 V. Även om ditt husdjur inte får en elektrisk stöt om de biter i kablarna, kan det orsaka läckage. Placera sladden så att den avskräcker från att tugga.
- Använd alltid den medföljande originalströmadaptern för att undvika att skada fontänen eller orsaka säkerhetsrisker.

- Placera fontänen på torrt, stabilt och jämnt underlag och håll den horisontellt och upprätt. Att välta fontänen kan orsaka funktionsfel eller vattenläckage.
- Rengör den noggrant innan du använder fontänen för första gången. Använd inte vatten över 50 °C.
- Tvätta eller sänk inte ner fontänens bas. Om basen blir våt under rengöringen, torka den omedelbart torr för att förhindra skador.
- Rengör inte några delar av fontänen i diskmaskin.
- Stäng av strömmen när fontänen inte används.
- Om du inte planerar att använda fontänen under en längre tid, Rengör och torka den helt och förvara den sedan på en torr plats.
- Kassera förpackningsmaterialet på rätt sätt. Plastpåsar kan leda till kvävning – håll dem alltid utom räckhåll för barn och husdjur.
- Använd inte fontänen med husdjur som inte kan nå vattenbrickan eller har fysiska funktionsnedsättningar som hindrar dem från att använda den korrekt.
- Se alltid till att det finns vatten i tanken innan du använder fontänen. Använd inte fontänen med en tom tank.
- Utför alla reparationer under ledning av professionell personal för att undvika potentiella olyckor och skador.
- Innan du lämnar hemmet, kontrollera att fontänen har tillräckligt med vatten och ström för att fungera medan du är ute.
- Denna fontän är inte avsedd att ersätta mänsklig vård. För deras säkerhet bör husdjur inte lämnas utan uppsikt under längre perioder.
- För bästa resultat, rengör vattentanken och de inre delarna varje vecka och byt ut filtret varje vecka.
- För att ge bästa möjliga upplevelse kommer fontänen regelbundet att uppgraderas och optimeras. Vissa funktioner kan skilja sig från vad som beskrivs i denna manual. Om du har några frågor, kontakta vår kundsupport på support@petlibro.com.

SPECIFIKATIONER

Modell	PLWF106, 6236106
Nätadapter	Ingång: AC 100–240V 50/60Hz Utgång: 5V 1A
Vattentankens kapacitet	3L (101 oz)
Trådlös frekvens	2.4 GHz & 5 GHz
System som stöds	Android, iOS
Material	ABS, rostfritt stål
Mått	246 × 200 × 198 mm / 9.6 × 7.8 × 7.7 tum
Vikt	1.77 kg / 3.90 lb

GARANTI

- 24 månaders garanti
- För vägledning om produktanvändning, vänligen kontakta vår kundtjänst på support@petlibro.com.

MEDDELANDE

FCC-uttalande

Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användning är underkastad följande två villkor:

- Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar.
- Denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka önskad drift.

OBS: Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital enhet av klass B, i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, kan den orsaka skadliga störningar för radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation.

Om denna utrustning orsakar skadliga störningar för radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och slå på utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningarna genom en eller flera av följande åtgärder:

- Omorientera eller flytta mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.

Denna enhet innehåller licensundantagna sändare/mottagare som uppfyller Innovation, Science and Economic Development Canadas licensundantagna RSS(s). Användning är föremål för följande två villkor:

- Denna enhet får inte orsaka störningar.

- Denna enhet måste acceptera alla störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten.

Ändringar eller modifieringar av denna enhet som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens rätt att använda utrustningen.

Denna utrustning uppfyller FCC:s och IC:s gränsvärden för RF-strålning som anges för en okontrollerad miljö. Antennen/antennerna som används för denna sändare måste installeras och användas för att ge ett separationsavstånd på minst 20 cm från alla personer och får inte placeras tillsammans med eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare. Installatörer måste säkerställa att 20 cm separationsavstånd upprätthålls mellan enheten (exklusive dess handenhets) och användare.

Information om kassering och återvinning av WEEE

Alla produkter med denna symbol är avfall från elektriska och elektroniska produkter (WEEE enligt direktiv 2012/19/EU) som inte får blandas med osorterat hushållsavfall. Istället bör du skydda människors hälsa och miljön genom att lämna in ditt avfall från utrustningen till en avsedd samlingsplats för återvinning av avfall från elektriska och elektroniska produkter, utsedd av myndigheter eller lokala myndigheter. Korrekt kassering och återvinning bidrar till att förhindra potentiella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa. Kontakta installatören eller lokala myndigheter för mer information om platsen samt villkoren för sådana samlingsplatser.

Juridisk ansvarsfriskrivning

Denna juridiska ansvarsfriskrivning gäller köpare och användare av produkter som tillverkas av eller på uppdrag av Shenzhen Libro Technology Co., Ltd. och dess dotterbolag (gemensamt kallade "Petlibro").

Om inte annat uttryckligen anges skriftligen kan Petlibros produkter och instruktioner relaterade till dessa ändras utan föregående meddelande. Användare bör kontrollera och inhämta den senaste relevanta informationen och verifiera att sådan information är aktuell och fullständig innan de beställer Petlibro-produkter.

Om inte Petlibro uttryckligen har utsett en enskild Petlibro-produkt till att uppfylla kraven i en viss branschstandard eller en viss kvalifikation, ansvarar Petlibro inte för att en enskild Petlibro-produkt

inte uppfyller kraven i sådan branschstandard eller viss kvalifikation.

Köpare och användare av Petlibro-produkter rekommenderas att kontrollera produktetiketten eller ANVÄNDARMANUALENN innan de använder någon av våra produkter. Om det finns några avvikelser bör kunder följa informationen i produkten eller förpackningen. Du bör kontakta tillverkaren direkt för eventuella förtydliganden gällande produkten och rekommenderad användning. Om inte annat uttryckligen och specifikt godkänts skriftligen av Petlibro på en Från fall till fall kan användning av Petlibro-produkter i obehöriga tillämpningar vara osäkra och sker därför på användarens egen risk. I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag fransäger sig Petlibro (i) allt ansvar för särskilda, straffrättsliga, följdskador, oförutsedda eller indirekta skador eller förlorade intäkter eller utebliven vinst, och (ii) alla underförstådda garantier, inklusive underförstådda garantier för lämplighet för ett visst ändamål, icke-intrång och säljbarhet.

EXTERN STRÖMFÖRSÖRJNING

Denna fontän ska endast användas med den medföljande strömkabeln och nätadaptern.


Modellista	
US	TPA-418G050100UU01
EU	TPA-418K050100VU01
UK	TPA-418K050100BU01
JP	TPA-418G050100PU01
AU	TPA-418K050100SU01

ROZPOCZĘCIE PRACY

01 / Łączyć

Krok 01

Przeprowadź kabel zasilający przez jeden ze szczelin na kabel na spodzie fontanny, aby zapewnić dokładne monitorowanie poziomu wody.



Krok 02


Zeskanuj ten kod QR lub wyszukaj „Petlibro” w sklepie z aplikacjami na swoim smartfonie, aby pobrać i zainstalować aplikację.



UWAGA: Aplikacja Petlibro Lite nie jest zgodna z tą fontanną. Jeśli masz już zainstalowaną aplikację Petlibro, upewnij się, że używasz najnowszej wersji.


Krok 03

Gdy sieć Wi-Fi kontrolka miga na biało, fontanna jest gotowa do połączenia z aplikacją.




Krok 04

Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby skonfigurować sieć.




02 / Kalibrowanie

Położ pustą podstawę na płaskiej powierzchni.




03 / Wyczyść i złóż

Krok 01 Zanurz filtr w wodzie z kranu na 5 minut i dokładnie wypłucz, a następnie wypłucz wszystkie części zbiornika.




Ostrzeżenie: Tacka na wodę ze stali nierdzewnej i tacka na filtr są zintegrowane i nie można ich odłączyć.

Krok 02 Umieść rurę wodną wewnątrz zbiornika na wodę.



Krok 03 Zamontuj namoczony filtr i zamontuj pokrywę filtra. Napełnij zbiornik wodą, zamontuj tackę na wodę i zatrzaśnij pokrywę.




Potrzebujesz więcej pomocy?

Zeskanuj ten kod QR, aby uzyskać więcej pomocnych przewodników i samouczków wideo lub skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta pod adresem support@petlibro.com




Przewodniki i samouczki

Wskaźnik



Światło	Status światła	Stan sprzętu
Wskaźnik Wi-Fi	Białe i migające	Parowanie Bluetooth; próba połączenia z Wi-Fi; OTA w toku
	Białe i stałe	Połączono i działa normalnie
	Czerwone i migające	Błąd sieciowy
	Wyłączone	Brak zasilania
Wskaźnik niedoboru wody	Białe i stałe	Poziom wody ok (> minimalny poziom)
	Pomarańczowe i stałe	Niski poziom wody (650 ml–1100 ml)
	Czerwone i stałe	Brak wody (<650 ml); Zbiornik odłączony
Wskaźnik wymiany filtra	Wyłączone	Filtr ok (< 14 dni)
	Czerwone i stałe	Wymień filtr (≥ 14 dni)

Resetowanie Wi-Fi



Przycisk	Sposób użycia
 Resetuj Wi-Fi	Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekund, aby zresetować ustawienia Wi-Fi. Fontanna przejdzie w tryb konfiguracji sieci

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Zainstaluj i używaj fontanny ściśle zgodnie z podanymi instrukcjami.
- Używaj fontanny tylko w pomieszczeniach. Unikaj narażania na wysokie temperatury, wysoką wilgotność lub bezpośrednie światło słoneczne.
- Fontanna korzysta z niskonapięciowego zasilacza 5 V. Chociaż Twój pupil nie zostanie porażony prądem, jeśli ugryzie kabel, może to spowodować wyciek. Umieść kabel tak, aby

zniechęcić go do gryzienia.

- Zawsze używaj oryginalnego dołączonego zasilacza, aby uniknąć uszkodzenia fontanny lub zagrożenia bezpieczeństwa.
- Umieść fontannę na suchym, stabilnym, równym podłożu i trzymaj ją poziomo i pionowo. Przewrócenie fontanny może spowodować nieprawidłowe działanie lub wyciek wody.
- Przed pierwszym użyciem fontanny dokładnie ją wyczyść. Nie używaj wody o temperaturze powyżej 50°C.
- Nie myj ani nie zanurzaj podstawy fontanny. Jeśli podstawa zamoknie podczas czyszczenia, natychmiast wytrzyj ją do sucha, aby zapobiec uszkodzeniu.
- Nie myj żadnych części fontanny w zmywarce.
- Wyłącz zasilanie, gdy fontanna nie jest używana.
- Jeśli nie planujesz używać fontanny przez dłuższy czas, wyczyść ją i całkowicie wysusz, a następnie przechowuj w suchym miejscu.
- Prawidłowo zutylizuj materiały opakowaniowe. Plastikowe torby mogą prowadzić do uduszenia — zawsze trzymaj je z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Nie używaj fontanny ze zwierzętami, które nie mogą dosięgnąć tacki na wodę lub mają niepełnosprawność fizyczną uniemożliwiającą im prawidłowe korzystanie z niej.
- Przed użyciem fontanny zawsze upewnij się, że w zbiorniku jest woda. Nie używaj fontanny z pustym zbiornikiem.
- Wszelkie naprawy wykonuj pod okiem fachowców, aby uniknąć potencjalnych wypadków i obrażeń.
- Przed wyjściem z domu sprawdź, czy fontanna ma wystarczającą ilość wody i mocy, aby działać, gdy jesteś poza domem.
- Fontanna ta nie jest przeznaczona do zastępowania opieki nad ludźmi. Ze względu na ich bezpieczeństwo zwierzęta domowe nie powinny być pozostawiane bez opieki przez dłuższy czas.
- Aby uzyskać najlepsze rezultaty, czyść zbiornik na wodę i części wewnętrzne co tydzień i wymieniaj filtr co tydzień.
- Aby zapewnić jak najlepsze wrażenia, fontanna będzie regularnie ulepszana i optymalizowana. Niektóre funkcje mogą różnić się od tych opisanych w tej instrukcji. W razie pytań skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta pod adresem support@petlibro.com.

DANE TECHNICZNE

Model	PLWF106, 6236106
Zasilacz	Wejście: AC 100–240V 50/60Hz Wyjście: 5V 1A
Pojemność zbiornika na wodę	3 l (101 uncji)
Częstotliwość bezprzewodowa	2.4 GHz i 5 GHz
Obsługiwany system	Android, iOS
Materiał	ABS, stal nierdzewna
Wymiary	246 × 200 × 198 mm / 9.6 × 7.8 × 7.7 cala
Waga	1.77 kg / 3.90 funta

GWARANCJA

- 24-miesięczna gwarancja
- Aby uzyskać wskazówki dotyczące użytkowania produktu, skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta pod adresem support@petlibro.com.

UWAGA

Oświadczenie FCC

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Eksploatacja podlega następującym dwóm warunkom:

- To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń.
- To urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

UWAGA: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji domowej. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie zostanie zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji.

Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można ustalić, wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków:

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornik.
- Podłącz sprzęt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym, aby uzyskać pomoc.

To urządzenie zawiera nadajniki/odbiorniki zwolnione z licencji, które są zgodne z RSS zwolnionymi z licencji Innovation, Science and Economic Development Canada. Eksploatacja podlega następującym dwóm warunkom:

- To urządzenie nie może powodować zakłóceń.

- To urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.

Zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.

To urządzenie jest zgodne z limitami narażenia na promieniowanie RF FCC i IC określonymi dla niekontrolowanego środowiska. Antena(y) używane w tym nadajniku muszą być zainstalowane i obsługiwane w taki sposób, aby zapewnić odległość co najmniej 20 cm od wszystkich osób i nie mogą być umieszczone ani obsługiwane w połączeniu z żadną inną anteną lub nadajnikiem. Instalatorzy muszą upewnić się, że Między urządzeniem (z wyłączeniem słuchawki) a użytkownikami zachowana będzie odległość 20 cm.

Informacje dotyczące utylizacji i recyklingu WEEE

Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE), którego nie należy mieszać z niesortowanymi odpadami domowymi. Zamiast tego należy chronić zdrowie ludzkie i środowisko, przekazując zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wyznaczonego przez rząd lub władze lokalne. Prawidłowa utylizacja i recykling pomogą zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji oraz warunków korzystania z takich punktów zbiórki, należy skontaktować się z instalatorem lub władzami lokalnymi.

Informacja o wyłączeniu odpowiedzialności prawnej

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności prawnej dotyczy nabywców i użytkowników produktów wyprodukowanych przez lub w imieniu Shenzhen Libro Technology Co., Ltd. i jej podmiotów stowarzyszonych (zwanym łącznie „Petlibro”).

O ile nie wskazano inaczej na piśmie, produkty Petlibro i instrukcje z nimi związane podlegają zmianom bez powiadomienia. Użytkownicy powinni sprawdzić i uzyskać najnowsze istotne informacje oraz zweryfikować, czy takie informacje są aktualne i kompletne przed złożeniem zamówienia na produkty Petlibro.

O ile Petlibro nie oznaczyło wyraźnie indywidualnego produktu Petlibro jako spełniającego

wymagania określonego standardu branżowego lub określonej kwalifikacji, Petlibro nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek niespełnienie przez indywidualny produkt Petlibro wymagań takiego standardu branżowego lub określonej kwalifikacji.

Nabywcom i użytkownikom produktów Petlibro zaleca się sprawdzenie etykiety produktu lub INSTRUKCJI OBSŁUGI przed użyciem któregośkolwiek z naszych produktów. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności klienci powinni postępować zgodnie z informacjami podanymi w produkcie lub na opakowaniu. W celu uzyskania wyjaśnień dotyczących produktu należy skontaktować się bezpośrednio z producentem i zalecane użycie. O ile Petlibro nie zatwierdzi tego wyrażnie i konkretnie na piśmie w każdym indywidualnym przypadku, użycie jakichkolwiek produktów Petlibro w nieautoryzowanych zastosowaniach może nie być bezpieczne i w związku z tym odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Petlibro zrzeka się (i) wszelkiej odpowiedzialności za szkody szczególne, karne, następne, przypadkowe lub pośrednie lub utracone dochody lub utracone zyski oraz (ii) wszelkich dorozumianych gwarancji, w tym dorozumianych gwarancji przydatności do określonego celu, nienaruszalności i przydatności handlowej.

ZEWNĘTRZNE ZASILANIE

Ta fontanna powinna być używana wyłącznie z dostarczonym kablem zasilającym i zasilaczem.

Model list	
US	TPA-418G050100UU01
EU	TPA-418K050100VU01
UK	TPA-418K050100BU01
JP	TPA-418G050100PU01
AU	TPA-418K050100SU01