

Petlibro

DOCKSTREAM 2 Smart Cordless Fountain

PLWF116, 6236116-V0002

FCC ID: 2A3DE-PLWF116

IC: 28987-PLWF116

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Model: PLWF116, 6236116

@Libro Corp. All Rights Reserved.

Manufacturer: Shenzhen Libro Technology Co., Ltd.

Address: 12/F, Tower B, GALAXY WORLD,
Yabao Road, Longgang District, Shenzhen, China

Made in China




This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

petlibro.com

PETLIBRO

USER MANUAL

DOCKSTREAM 2 Smart Cordless Fountain




Please read this manual before using the product and keep it for future reference.

CONTENTS


EN · USER MANUAL	01
JP · ユーザーマニュアル	17
FR · MANUEL UTILISATEUR	33

IN THE BOX




X1

Smart Fountain




X1

Power Adapter



X1

Power Cable




X1

Spout




X1

Water Pipe



X1


Filter & Cleaning Brush




X1

User Manual

PRODUCT OVERVIEW



Warning: Stainless steel water tray and filter tray are integrated and cannot be detached.




GETTING STARTED

01 / Connect

Step 01

Charge the base fully before first use (the battery indicator light will turn white when charging is complete). Press the power button under the base to turn the fountain on.




Step 02

Scan this QR code or search for "Petlibro" in your smartphone's app store to download and install the App.




NOTE: The Petlibro Lite App is not compatible with this fountain. If you already have the Petlibro App installed, make sure you're using the latest version.

Step 03 When the Wi-Fi indicator light flashes white, the fountain is ready to connect to the App.




Step 04 Follow the instructions in the App to configure the network.




02 / Calibration

Place the empty base on a flat surface.




03 / Clean & Assemble


Step 01 Soak the filter in tap water for 5 minutes and rinse thoroughly, then rinse all tank parts.




Step 02 Place the water pipe inside the water tank.



Step 03 Attach the soaked filter and install the filter lid. Fill the tank with water, install the water tray, and snap the lid in place.



NOTE: If you're using this cordless fountain in wired mode (it works both ways!), please route the power cable through one of the cable slots on the bottom of the fountain. This ensures accurate water-level monitoring.




Need more support?

Get more helpful guides and video tutorials with these QR codes or contact our customer support team at support@petlibro.com




Video Tutorials

Button



Button	How to use
 Power	Press to turn the power on or off.
 Reset Wi-Fi	Press and hold for 3 seconds to reset Wi-Fi settings. The fountain will enter network configuration mode.

Indicator



Light	Light Status	Equipment Status
Wi-Fi Indicator	White and blinking	Bluetooth pairing; trying to connect to Wi-Fi; OTA in progress
	White and steady (60s → off)	Connected and running normally
	Red and blinking	Network error
Filter Replacement Indicator	Red and steady	Replace filter (≥ 14 days)
Water-Shortage Indicator	Orange and steady	Low water (650mL-1100mL)
	Red and steady	No water (<650mL); Tank detached
Battery Indicator	Adapter power supply mode: Battery ≤ 10%, Red and blinking; Battery 11-99%, white and blinking; Battery 100%, white and steady	
	Battery mode: Battery ≤ 10%, red and steady; Battery 11-100%, off	

SAFETY INSTRUCTIONS

- Please install and use the fountain strictly in accordance with the instructions provided.
- Use the fountain indoors only. Avoid exposure to high temperatures, high humidity, or direct sunlight.
- The fountain uses a low-voltage 5V power supply. While your pet will not receive an electric shock if they bite the cable, it may cause leakage. Position the cord to discourage chewing.
- Always use the original power adapter provided to avoid damaging the fountain or causing safety hazards.
- Place the fountain on dry, stable, level ground and keep it horizontal and upright. Overturning the fountain may cause malfunctioning or water leakage.
- Before using the fountain for the first time, please clean it thoroughly. Do not use water above 50°C.
- Do not wash or submerge the fountain's base. If the base gets wet during cleaning, wipe it dry immediately to prevent damage.
- Do not clean any parts of the fountain in a dishwasher.
- Turn off the power when the fountain is not in use.
- If you don't plan to use the fountain for a long period of time, clean and dry it completely, then store it in a dry place.
- Dispose of packaging materials properly. Plastic bags can lead to suffocation—always keep them away from children and pets.
- Do not use the fountain with pets that can't reach the water tray or have physical disabilities that prevent them from using it properly.

- Always make sure there is water in the tank before using the fountain. Do not operate the fountain with an empty tank.
- Please perform any repairs under the guidance of professionals to avoid potential accidents and injuries.
- Before leaving home, check that the fountain has enough water and power to operate while you're out.
- This fountain is not intended to replace human care. For their safety, pets should not be left unattended for extended periods of time.
- For best results, clean the water tank and internal parts every week, and replace the filter every week.
- To provide the best possible experience, the fountain will be regularly upgraded and optimized. Some features may differ from what is described in this manual. If you have any questions, contact our customer support team at support@petlibro.com.

SPECIFICATIONS

Model	PLWF116, 6236116
Power Adapter	Input: AC 100–240V 50/60Hz Output: 5V 1A
Water Tank Capacity	3L (101 oz)
Wireless Frequency	2.4 GHz & 5 GHz
Supported Systems	Android, iOS
Material	ABS, Stainless Steel
Battery Capacity	18650 Lithium Battery: 5200mAh
Adapter Charging Temperature Range	Standard Ambient Temperature < 113° F / 45° C
Dimensions	246 × 200 × 198mm / 9.6 × 7.8 × 7.7in
Weight	1.89 kg / 4.17 lb

WARRANTY

- 24-month warranty
- For guidance on product use, please contact our customer service team at support@petlibro.com.

NOTICE

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause interference.
- This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment complies with FCC's and IC's RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The antenna(s) used for this transmitter must be installed and operated to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be collocated or operated in conjunction with any other antenna or transmitter. Installers must ensure that 20cm separation distance will be maintained between the device (excluding its handset) and users.

WEEE Disposal and Recycling Information

All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

Legal Disclaimer Notice

This legal disclaimer applies to purchasers and users of products manufactured by or on behalf of Shenzhen Libro Technology Co., Ltd. and its affiliates (collectively, "Petlibro").

Unless otherwise expressly indicated in writing, Petlibro's products and instructions relating thereto are subject to change without notice. Users should check for and obtain the latest relevant information and verify that such information is current and complete before placing orders for Petlibro products.

Unless Petlibro has explicitly designated an individual Petlibro product as meeting the requirements of a particular industry standard or a particular qualification, Petlibro is not responsible for any failure of an individual Petlibro product to meet the requirements of such industry standard or particular qualification.

The purchasers and users of Petlibro products are recommended to check the product label or USER MANUAL prior to using any of our products. If there are any discrepancies, customers should follow the information provided in the product or packaging. You should contact the manufacturer directly for any clarification relating to the product and recommended use. Unless expressly and specifically approved in writing by Petlibro on a case-by-case basis, use of any Petlibro products in unauthorized applications might not be safe and thus is at the user's sole risk.


To the maximum extent permitted by applicable law, Petlibro disclaims (i) any and all liability for special, punitive, consequential, incidental or indirect damages or lost revenues or lost profits, and (ii) any and all implied warranties, including implied warranties of fitness for particular purpose, non-infringement and merchantability.

EXTERNAL POWER SUPPLY

Only to be used with the power supply unit provided with the appliance.


Model list	
US	TPA-418G050100UU01
EU	TPA-418K050100VU01
UK	TPA-418K050100BU01
JP	TPA-418G050100PU01
AU	TPA-418K050100SU01

箱内の内容物




X1

スマート噴水




X1

電源アダプタ



X1

電源ケーブル




X1

注水口 (ノズル)




X1

給水管



X1


フィルター &
クリーニングブラシ




X1

ユーザーマニュアル

製品概要



警告：ステンレス製水受けトレイとフィルタートレイは一体型のため、分解できません。




はじめに

01 / 接続する

ステップ 01

初めてご使用になる前に、ベースを完全に充電してください（充電が完了するとバッテリーインジケータライトが白く点灯します）。ベース下部の電源ボタンを押して、噴水の電源を入れます。



ステップ 02


この QR コードをスキャンするか、スマートフォンのアプリストアで「Petlibro」を検索して、アプリをダウンロードしてインストールしてください。




注：Petlibro Lite アプリはこの噴水には対応していません。Petlibro アプリを既にインストールしている場合は、最新バージョンを使用していることを確認してください。

ステップ 03


Wi-Fi インジケータライトが点滅したら白く点灯している場合は、噴水はアプリに接続する準備ができています。

**ステップ 04**


アプリの指示に従ってネットワークを設定してください。

**02 / キャリブレーション**


ベースを空にして平らな場所に設置

**03 / お手入れ&組み付け****ステップ 01**


フィルターを水道水に 5 分間浸し、よくすすいでください。その後、タンクのすべての部品をすすいでください。




ステップ 02 給水パイプを水タンクに入れます。



ステップ 03 浸したフィルターを取り付け、フィルターの蓋を取り付けます。タンクに水を入れ、給水トレイを取り付け、蓋をカチッと閉めます。



注：このコードレス噴水を有線モード（どちらでも使用可能です！）で使用する場合は、電源ケーブルを噴水底面のケーブルスロットのいずれかに通してください。これにより、正確な水位監視が可能になります。




さらにサポートが必要ですか？

この QR コードをスキャンして、さらに役立つガイドやビデオチュートリアルをご覧ください。または、カスタマーサービスチーム（support@petlibro.com）までお問い合わせください。




ガイドとチュートリアル

ボタン



ボタン	使用方法
 電源	押すと電源のオン/オフが切り替わります。
 Wi-Fi リセット	3秒間長押しするとWi-Fi設定がリセットされます。噴水はネットワーク設定モードになります。

インジケーター



ボタン	ライトの状態	機器の状態
Wi-Fiインジケーター	白く点滅	Bluetoothペアリング中; Wi-Fi接続を試行中; OTA実行中
	白く点灯 (60秒後→消灯)	接続済みで正常に動作しています
	赤く点滅	ネットワークエラー
フィルター交換インジケーター	赤く点灯	フィルター交換 (14日以上)
水位インジケーター	オレンジ色点灯	水量不足 (650mL～1100mL)
	赤く点灯	水なし (650mL未満) タンクが外れています
バッテリーインジケーター	アダプター電源モード: バッテリー残量 ≤ 10%、赤色点滅; バッテリー残量 11～99%、白色点滅; バッテリー残量 100%、白色点灯	
	バッテリーモード: バッテリー残量 ≤ 10%、赤色点灯 バッテリー残量 11～100%、消灯	

安全に関する注意事項

- 噴水は、付属の取扱説明書に厳密に従って設置および使用してください。
- 噴水は屋内でのみ使用してください。高温、多湿、直射日光を避けてください。
- 噴水は低電圧 5V 電源を使用しています。ペットがケーブルを噛んでも感電することはありませんが、漏電する可能性があります。コードの位置を調整し、噛みつきを防いでください。
- 噴水の損傷や安全上の問題を防ぐため、必ず付属の電源アダプターを使用してください。
- 噴水は乾燥した安定した平らな場所に置き、水平かつ直立させてください。噴水を倒すと、故障や水漏れの原因となる場合があります。
- 初めて噴水を使用する前に、しっかりと洗浄してください。50℃を超えるお湯は使用しないでください。
- 噴水のベースを洗ったり、水に浸したりしないでください。洗浄中にベースが濡れた場合は、損傷を防ぐため、すぐに拭いて乾かしてください。
- 噴水のどの部分も洗浄しないでください。食器洗い機で洗ってください。
- 噴水を使用しない時は電源を切ってください。
- 噴水を長期間使用しない場合は、完全に洗浄し、乾燥させてから乾燥した場所に保管してください。
- 梱包材は適切に処分してください。ビニール袋は窒息の原因となる可能性があります。お子様やペットの手の届かない場所に保管してください。
- 給水トレイに届かないペットや、身体に障害があり正常に使用できないペットには使用しないでください。
- 噴水を使用する前に、必ずタンクに水が入っていることを確認してください。タンクが空の状態では噴水を操作しないでください。

- 事故や怪我を防ぐため、修理は専門家の指導の下で行ってください。
- 外出する前に、噴水に十分な水量と電力が供給されていることを確認してください。
- この噴水は人間の世話を代わるものではありません。ペットの安全のため、長時間放置しないでください。
- 最良の結果を得るには、水タンクを清掃してください。毎週、内部部品の洗浄とフィルターの交換を行ってください。
- お客様に最高の体験をご提供するため、噴水は定期的にアップグレードと最適化を実施しています。一部の機能は、このマニュアルに記載されている内容と異なる場合があります。ご質問等ございましたら、カスタマーサポートチーム (support@petlibro.com) までお問い合わせください。

仕様

モデル	PLWF116, 6236116
電源アダプター	入力: AC 100-240V 50/60Hz 出力: 5V 1A
水タンク容量	3リットル (101 オンス)
無線周波数	2.4 GHz & 5 GHz
対応システム	Android, iOS
材質	ABS、ステンレススチール
バッテリー容量	18650リチウムバッテリー: 5200 mAh
アダプター充電温度範囲	標準周囲温度 < 113° F / 45° C
寸法	246 × 200 × 198 mm / 9.6 × 7.8 × 7.7 インチ
重量	1.89 kg / 4.17 ポンド

保証

- 24 ヶ月保証
- 製品の使用に関するご質問は、カスタマーサービスチーム (support@petlibro.com) までお問い合わせください。

お知らせ

FCC声明

本装置は FCC 規則第 15 部に準拠しています。操作には以下の 2 つの条件が適用されます。

- 本装置は有害な干渉を引き起こしてはなりません。
- 本装置は、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含め、受信したあらゆる干渉を受け入れなければなりません。

注記：本装置は、FCC 規則第 15 部にに基づき、クラス B デジタル機器の制限事項に準拠していることが試験により確認されています。これらの制限事項は、住宅への設置において有害な干渉に対する適切な保護を提供するために設計されています。本装置は無線周波数エネルギーを生成、使用し、放射する可能性があり、指示に従って設置および使用されない場合には、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。ただし、特定の設置において干渉が発生しないことを保証するものではありません。

本装置がラジオまたはテレビの受信に有害な干渉を引き起こしている場合（装置の電源のオン / オフによって確認できます）、ユーザーは以下の 1 つ以上の対策を講じて干渉を修正することをお勧めします。

- 受信アンテナの向きを変えるか、場所を変える。
- アンテナとの距離を広げる機器と受信機の間。
- 受信機が接続されている回路とは別の回路のコンセントに機器を接続してください。
- 販売店または経験豊富なラジオ / テレビ技術者にご相談ください。

本機器には、カナダイノバージョン・科学・経済開発省の免許不要 RSS（ライセンスフリー RSS）に準拠した、免許不要の送信機 / 受信機が搭載されています。操作には以下の 2 つの条件が適用されます。

- 本機器は干渉を引き起こしてはなりません。
- 本機器は、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含む、あらゆる干渉を受け入れなければなりません。

適合責任者の明示的な承認なしに本機器に変更または修正を加えると、ユーザーの機器操作権限が無効になる可能性があります。

本機器は、FCC および IC が規定する、管理されていない環境における RF 放射線曝露制限に準拠しています。本送信機に使用するアンテナは、すべての人から少なくとも 20cm の距離を置いて設置および操作する必要があり、他のアンテナまたは送信機と共存または併用してはなりません。設置者は、機器（受話器を除く）とユーザーの間に 20cm 以上の距離を確保する必要があります。

WEEEの廃棄およびリサイクルに関する情報

この記号が付いているすべての製品は、廃電気電子機器（指令 2012/19/EU に基づく WEEE）であり、分別されていない家庭ごみと混ぜてはなりません。廃棄する機器は、政府または地方自治体が指定した廃電気電子機器リサイクル用の指定収集場所に持ち込むことで、人の健康と環境を保護する必要があります。適切な廃棄とリサイクルは、環境と人の健康への潜在的な悪影響を防ぐのに役立ちます。収集場所や利用規約の詳細については、設置者または地方自治体にお問い合わせください。

法的免責事項に関するお知らせ

この法的免責事項は、Shenzhen Libro Technology Co., Ltd. およびその関連会社（以下、総称して「Petlibro」）が製造した、またはそれらの代理で製造された製品の購入者およびユーザーに適用されます。

書面による明示的な記載がない限り、Petlibro の製品および関連する説明書は予告なく変更される場合があります。ユーザーは、Petlibro 製品をご注文いただく前に、最新の関連情報を確認し、入手し、情報が最新かつ完全であることを確認してください。

Petlibro が個々の Petlibro 製品が特定の業界規格または特定の資格要件を満たしていると明示的に指定していない限り、Petlibro は個々の Petlibro 製品が当該業界規格または特定の資格要件を満たしていないことについて責任を負いません。

Petlibro 製品の購入者およびユーザーは、当社製品を使用する前に、製品ラベルまたはユーザーマニュアルを確認することをお勧めします。相違がある場合は、製品またはパッケージに記載されている情報に従ってください。製品および推奨される使用方法に関するご質問は、製造元に直接お問い合わせください。明示的にかつ具体的に承認されている場合を除きます。Petlibro は、個々のケースごとに書面にて Petlibro 製品の使用を明示的に禁止するものではなく、許可されていないアプリケーションでの Petlibro 製品の使用は安全ではない可能性があり、その場合の責任はユーザー自身にあります。


適用法で認められる最大限の範囲において、Petlibro は、(i) 特別損害、懲罰的損害、結果的損害、付随的損害、間接的損害、または逸失利益に対する一切の責任、および (ii) 特定目的への適合性、非侵害性、および商品性に関する黙示の保証を含む、一切の黙示の保証を否認します。

外部電源

機器に付属の電源ユニットのみを使用してください。


モデル一覧：	
US	TPA-418G050100UU01
EU	TPA-418K050100VU01
UK	TPA-418K050100BU01
JP	TPA-418G050100PU01
AU	TPA-418K050100SU01

CONTENU DE LA BOÎTE




X1

Fontaine intelligente




X1

Adaptateur secteur



X1

Câble d'alimentation




X1

Bec verseur




X1

Tuyau d'eau



X1


Filtre & Brosse de nettoyage




X1

Manuel d'utilisation

PRÉSENTATION DU PRODUIT



Attention: Le récipient à eau en acier inoxydable et le récipient à filtre sont intégrés et ne peuvent pas être détachés.




MISE EN ROUTE

01 / Connecter

Étape 1

Chargez complètement la base avant la première utilisation (le voyant de la batterie devient blanc une fois la charge terminée). Appuyez sur le bouton d'alimentation situé sous la base pour allumer la fontaine.



Étape 2


Scannez ce QR code ou recherchez « Petlibro » dans l'App Store de votre smartphone pour télécharger et installer l'application.




REMARQUE: L'application Petlibro Lite n'est pas compatible avec cette fontaine. Si vous avez déjà installé l'application Petlibro, assurez-vous d'utiliser la dernière version.

Étape 3


Lorsque le voyant Wi-Fi clignote en blanc, la fontaine est prête à se connecter. L'application.

**Étape 4**


Suivez les instructions de l'application pour configurer le réseau.

**02 / Étalonnage**


Placer la base vide sur une surface plane

**03 / Nettoyage & Assemblage****Étape 1**


Faites tremper le filtre dans l'eau du robinet pendant 5 minutes, rincez-le abondamment, puis rincez tous les éléments du réservoir.




Étape 2 Insérez le tuyau d'eau dans le réservoir.



Étape 3 Fixez le filtre trempé et installez le couvercle. Remplissez le réservoir d'eau, installez le bac à eau et enclenchez le couvercle.



REMARQUE : Si vous utilisez cette fontaine sans fil en mode filaire (fonctionnement bidirectionnel !), veuillez faire passer le câble d'alimentation par l'une des fentes prévues à cet effet sous la fontaine. Cela garantit une surveillance précise du niveau d'eau.




Besoin d'aide ?

Scannez ce code QR pour accéder à d'autres guides et tutoriels vidéo utiles, ou contactez notre service client à l'adresse support@petlibro.com




Guides et tutoriels

Button



Bouton	Mode d'emploi
 Marche/Arrêt	Appuyez pour allumer ou éteindre l'appareil.
 Réinitialisation du Wi-Fi	Maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour réinitialiser les paramètres Wi-Fi. La fontaine entrera alors en mode configuration réseau.

Indicateur



Voyant	État du voyant	État de l'équipement
Indicateur Wi-Fi	Blanc clignotant	Appairage Bluetooth ; tentative de connexion au Wi-Fi ; OTA en cours
	Blanc fixe (60 s --> éteint)	Connecté et fonctionne normalement
	Rouge clignotant	Erreur réseau
Indicateur de remplacement du filtre	Rouge fixe	Remplacer le filtre (≥ 14 jours)
Indicateur de niveau d'eau	Orange fixe	Niveau d'eau bas (650 mL-1 100 mL)
	Rouge fixe	Pas d'eau (< 650 mL) ; Réservoir détaché
Indicateur de batterie	Mode d'alimentation de l'adaptateur : Batterie ≤ 10 %, rouge clignotant Batterie 11-99 %, blanc clignotant; Batterie 100 %, blanc fixe	
	Mode batterie : Batterie ≤ 10 %, rouge fixe; Batterie 11-100 %, éteint	

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Veuillez installer et utiliser la fontaine en respectant scrupuleusement les instructions fournies.
- Utilisez la fontaine uniquement à l'intérieur. Évitez toute exposition à des températures élevées, à une forte humidité ou à la lumière directe du soleil.
- La fontaine fonctionne sur une alimentation basse tension de 5 V. Votre animal ne recevra pas de décharge électrique s'il mordille le câble, mais cela peut provoquer une fuite. Positionnez le cordon de manière à l'empêcher de le mâcher.
- Utilisez toujours l'adaptateur secteur d'origine fourni pour éviter d'endommager la fontaine ou de mettre en danger la sécurité.
- Placez la fontaine sur un sol sec, stable et plat, et maintenez-la horizontale et droite. Le renversement de la fontaine peut provoquer un dysfonctionnement ou une fuite d'eau.
- Avant la première utilisation, veuillez la nettoyer soigneusement. N'utilisez pas d'eau à plus de 50 °C.
- Ne lavez pas et n'immergez pas le socle de la fontaine. Si le socle est mouillé pendant le nettoyage, essuyez-le immédiatement pour éviter tout dommage.
- Ne mettez aucun élément de la fontaine au lave-vaisselle.
- Coupez l'alimentation lorsque la fontaine n'est pas utilisée.
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser la fontaine pendant une longue période. Après une période prolongée, nettoyez-la et séchez-la soigneusement, puis rangez-la dans un endroit sec.
- Jetez les matériaux d'emballage correctement. Les sacs en plastique peuvent entraîner un risque d'étouffement ; tenez-les toujours hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

- N'utilisez pas la fontaine avec des animaux domestiques qui ne peuvent pas atteindre le bac à eau ou qui souffrent d'un handicap physique les empêchant de l'utiliser correctement.
- Assurez-vous toujours qu'il y a de l'eau dans le réservoir avant d'utiliser la fontaine. N'utilisez pas la fontaine avec un réservoir vide.
- Veuillez effectuer toute réparation sous la supervision d'un professionnel afin d'éviter tout accident ou blessure.
- Avant de quitter votre domicile, vérifiez que la fontaine dispose de suffisamment d'eau et d'électricité pour fonctionner pendant votre absence.
- Cette fontaine n'est pas destinée à remplacer les soins d'un humain. Pour leur sécurité, les animaux domestiques ne doivent pas être laissés sans surveillance pendant de longues périodes.
- Pour de meilleurs résultats, nettoyez le réservoir d'eau et les pièces internes chaque semaine, et remplacez le filtre chaque semaine.
- Pour une expérience optimale, la fontaine sera régulièrement mise à niveau et optimisée. Certaines fonctionnalités peuvent différer de celles décrites dans ce manuel. Pour toute question, contactez notre service client à l'adresse support@petlibro.com.

CARACTÉRISTIQUES

Modèle	PLWF116, 6236116
Adaptateur secteur	Entrée: CA 100–240V 50/60Hz Sortie : 5V 1A
Capacité du réservoir d'eau	3L (101 oz)
Fréquence sans fil	2.4 GHz & 5 GHz
Système compatible	Android, iOS
Matériau	ABS, acier inoxydable
Capacité de la batterie	Batterie lithium 18650 : 5200 mAh
Plage de température de charge de l'adaptateur	Température ambiante standard < 113° F / 45° C
Dimensions	246 × 200 × 198 mm
Poids	1.89 kg

GARANTIE

- Garantie de 24 mois
- Pour obtenir des conseils sur l'utilisation du produit, veuillez contacter notre service client à l'adresse support@petlibro.com.

Déclaration FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

- Cet appareil ne doit pas provoquer d' interférences nuisibles.
- Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des radiofréquences et, s' il n' est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n' existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière.

Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en l' éteignant et en le rallumant, l' utilisateur est encouragé à essayer de corriger ces interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l' antenne de réception ;
- Augmenter la distance entre l' équipement et Récepteur.
- Branchez l'appareil sur une prise d'un circuit différent de celui du récepteur.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence, conformes aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

- Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.
- Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Tout changement ou modification apporté à cet appareil non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RF de la FCC et d'IC, définies pour un environnement non contrôlé. L'antenne ou les antennes utilisées pour cet émetteur doivent être installées et utilisées de manière à assurer une distance de séparation d'au moins 20 cm de toute personne et ne doivent pas être colocalisées ou utilisées conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur. Les installateurs doivent s'assurer de maintenir une distance de séparation de 20 cm entre L'appareil (à l'exclusion du combiné) et ses utilisateurs.

Informations sur l'élimination et le recyclage des DEEE

Tous les produits portant ce symbole sont des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE selon la directive 2012/19/UE) qui ne doivent pas être mélangés aux déchets ménagers non triés. Il est préférable de protéger la santé humaine et l'environnement en déposant vos équipements usagés dans un point de collecte désigné pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques, désigné par le gouvernement ou les autorités locales. Une élimination et un recyclage appropriés contribueront à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Veuillez contacter l'installateur ou les autorités locales pour plus d'informations sur l'emplacement et les conditions de ces points de collecte.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ LÉGALE

Cette clause de non-responsabilité s'applique aux acheteurs et aux utilisateurs de produits fabriqués par ou au nom de Shenzhen Libro Technology Co., Ltd. et de ses sociétés affiliées (collectivement, « Petlibro »).

Sauf indication contraire expresse par écrit, les produits Petlibro et les instructions s'y rapportant sont sujets à changement sans préavis. Les utilisateurs doivent rechercher et obtenir les dernières informations pertinentes et vérifier que ces informations sont à jour et complètes avant de passer des commandes de produits Petlibro.

À moins que Petlibro n'ait explicitement désigné un produit Petlibro individuel comme répondant aux exigences d'une norme industrielle particulière ou d'une qualification particulière, Petlibro n'est pas responsable de tout échec d'un produit Petlibro individuel à répondre aux exigences d'une telle norme industrielle ou d'une qualification particulière.

Il est recommandé aux acheteurs et aux utilisateurs du produit Petlibro de vérifier l'étiquette du produit ou le MANUEL D'UTILISATION avant d'utiliser l'un de nos produits. En cas de divergences, les clients doivent suivre les informations fournies dans le produit ou l'emballage. Vous devez contacter directement le fabricant pour toute précision relative au produit et à l'utilisation recommandée. Sauf autorisation expresse et spécifique par écrit de Petlibro au cas par cas, l'utilisation de tout produit Petlibro dans des applications non autorisées peut être dangereuse et se fait donc aux risques et périls de l'utilisateur.

Dans la mesure permise par la loi applicable, Petlibro décline (i) toute responsabilité pour les dommages spéciaux, punitifs, consécutifs, accessoires ou indirects ou la perte de revenus ou de profits, et (ii) toute garantie implicite, y compris les garanties implicites de aptitude à un usage particulier, non-contrefaçon et qualité marchande.

ALIMENTATION EXTERNE

Cette fontaine doit être utilisée uniquement avec le câble d'alimentation et l'adaptateur secteur fournis.

Liste des modèles	
US	TPA-418G050100UU01
UE	TPA-418K050100VU01
UK	TPA-418K050100BU01
JP	TPA-418G050100PU01
AU	TPA-418K050100SU01